

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ**

TTS-355



- Мощность: 950 Вт
- Тостер на два ломтика
- 7-ми позиционный таймер
- Функция подогрева
- Функция разморозки
- Термоизолированный корпус
- Сетевой индикатор работы
- Кнопка «Отмена»
- Извлекаемый поддон для сбора крошек

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Устройство прибора.....	4
Эксплуатация.....	4
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического тостера:

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
4. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки или разборки.
6. Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее переводите рычаг загрузки тостов в верхнее положение.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам тостер, беритесь за вилку.
8. Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
9. Во время работы тостер может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
10. Во избежание возгорания и поражения электрическим током запрещается загружать в тостер слишком большие тосты, продукты, упакованные в металлическую фольгу, продукты, содержащие сладкую или джемовую начинку, столовые приборы.
11. Не загружайте в тостер выпечку с открытой начинкой или выпечку, покрытую текучей глазурью.
12. Запрещается чем-либо накрывать работающий тостер.
13. Запрещается использовать тостер без поддона для сбора крошек. Регулярно чистите поддон для крошек, не допускайте, чтобы они скапливались в большом количестве.
14. Не извлекайте тосты из тостера, пока он подключен к электросети.
15. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
17. Запрещается использовать тостер рядом с занавесками, воспламеняющимися предметами или взрывоопасными веществами.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Не позволяйте детям использовать тостер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
21. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
22. Не оставляйте тостер рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту или в духовку.
23. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор из упаковки и очистите его от упаковочных материалов. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Поддон для сбора крошек
2. Кнопка размораживания
3. Кнопка разогрева
4. Кнопка остановки и автоматического извлечения тостов
5. Регулятор поджаривания тостов
6. Рычаг загрузки тостов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поджаривание тостов

Поставьте тостер на ровную устойчивую поверхность и подключите его к электросети.

Загрузите по одному тосту в каждое отверстие.

Поворачивая регулятор поджаривания тостов (5), выберите степень поджаривания тостов от 1 (светлая корочка) до 7 (темная корочка). Для начала рекомендуется выставлять значение 3. После вы можете изменять цвет корочки тостов в зависимости от своих предпочтений.

Нажав на рычаг загрузки тостов (6), зафиксируйте его так, чтобы раздался щелчок. Тогда тосты загрузятся в тостер, и прибор начнет процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если прибор не подключен к электросети или не включен, рычаг загрузки тостов не сможет зафиксироваться.

Когда тосты поджарятся до установленной регулятором поджаривания степени, они автоматически извлекнутся вверх.

Функция остановки и автоматического извлечения тостов

Если вам потребуется остановить процесс поджаривания тостов раньше, чем было установлено, нажмите кнопку остановки (4). Тогда тостер прекратит работу, и тосты извлекнутся вверх.

Поджаривание замороженных тостов

Поставьте тостер на ровную устойчивую поверхность и подключите его к электросети.

Загрузите по одному тосту в каждое отверстие.

Поворачивая регулятор поджаривания тостов (5), выберите степень поджаривания.

Нажав на рычаг загрузки тостов (6), зафиксируйте

его так, чтобы раздался щелчок, затем нажмите кнопку размораживания (2).

Извлечение застрявших тостов

Если тост или кусочек тоста застрял внутри тостера, сначала отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Когда тостер достаточно охладится, переверните его и потрясите, чтобы вытряхнуть тост или кусочек тоста из тостера.

ВНИМАНИЕ:

- Запрещается пытаться достать тост или кусочек тоста из прибора с помощью вилки или других заостренных предметов, т.к. это может повредить поверхность нагревательного элемента прибора или привести к травме.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается использовать жесткие или абразивные чистящие средства.

Запрещается мыть тостер, сетевой шнур питания и вилку под краном.

Поддон для сбора крошек

Выдвиньте поддон для сбора крошек, расположенный на днище тостера. Стряхните с поддона крошки и протрите его чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Затем установите поддон обратно в днище тостера.

ВНИМАНИЕ:

- Перед извлечением поддона убедитесь, что тостер полностью остыл.
- Следует регулярно чистить поддон от крошек, чтобы избежать возгорания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесиках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 950 Вт

Габаритные размеры: ___х___х___ мм

Габаритные размеры с упаковкой: ___х___х___ мм

Вес: ___ кг

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом

«О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения живыми животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП