

REDMOND





Мультиварка
RMC-M4510




Руководство по эксплуатации

RUS	6
UKR	18
KAZ	26
UZB	34
ROU	43

A1



A2



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	12
Технические характеристики	7	IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	12
Программы.....	7	Общие правила и рекомендации	12
Функции.....	7	Очистка корпуса.....	13
Комплектация	7	Очистка чаши	13
Устройство мультиварки.....	7	Очистка внутренней крышки.....	13
Панель управления	7	Очистка съемного парового клапана	13
Устройство дисплея.....	8	Удаление конденсата	13
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8	Очистка рабочей камеры.....	13
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ.....	8	Хранение и транспортировка	13
Настройка часов.....	8	V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	14
Отключение звуковых сигналов.....	8	Ошибки при приготовлении и способы их устранения	14
Установка времени приготовления.....	8	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	15
Отсрочка старта программы.....	8	Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)	15
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	9	Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР».....	16
Предварительное отключение автоподогрева	9	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	16
Разогрев блюд	9	VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	16
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	9	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	10		
Программа «МУЛЬТИПОВАР»	10		
Программа «ПЛОВ»	10		
Программа «НА ПАРУ»	10		
Программа «СУП».....	11		
Программа «МАКАРОНЫ».....	11		
Программа «МОЛОЧНАЯ КАША».....	11		
Программа «ТУШЕНИЕ».....	11		
Программа «ВЫПЕЧКА».....	11		
Программа «ЖАРКА»	11		
Программа «ЙОГУРТ»	12		
Программа «ХЛЕБ»	12		
Программа «ТОМЛЕНИЕ»	12		
Программа «ЭКСПРЕСС».....	12		

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике от компании REDMOND. REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка REDMOND RMC-M4510 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи.



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура электропитания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RMC-M4510
Мощность.....	860-1000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем чаши	5 л
Покрытие чаши	антипригарное, керамическое Anato®
Дисплей.....	светодиодный
Паровой клапан	съемный
Внутренняя крышка.....	съемная

Программы

1. МУЛЬТИПОВАР	5. МАКАРОНЫ	9. ЖАРКА	13. ЭКСПРЕСС
2. ПЛОВ	6. МОЛОЧНАЯ КАША	10. ЙОГУРТ	
3. НА ПАРУ	7. ТУШЕНИЕ	11. ХЛЕБ	
4. СУП	8. ВЫПЕЧКА	12. ТОМЛЕНИЕ	

Функции

“МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” (настройка времени и температуры приготовления в процессе работы программы)..... есть

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева	есть
Разогрев блюд	до 12 часов
Отсрочка старта.....	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов.....	есть

Комплектация

Мультиварка.....	1 шт.	Щипцы для чаши	1 шт.
Чаша RB-C502.....	1 шт.	Книга рецептов	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.	Держатель для черпака/ложки.....	1 шт.
Черпак	1 шт.	Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.	Сервисная книжка	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.	Шнур электропитания	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство мультиварки A1

1. Крышка прибора	10. Съемный паровой клапан
2. Уплотнительное кольцо	11. Плоская ложка
3. Съемная внутренняя крышка	12. Черпак
4. Отверстие для выхода пара	13. Контейнер для приготовления на пару
5. Чаша	14. Держатель для черпака и ложки
6. Кнопка открытия крышки	15. Мерный стакан
7. Панель управления с дисплеем	16. Щипцы для чаши
8. Корпус	17. Шнур электропитания
9. Ручка для переноски	

Панель управления A2

- Кнопка «Отмена/Разогрев» – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек.
- Кнопка «Отсрочка» – включение режима установки отсрочки старта.
- Кнопка «Меню» – выбор автоматической программы приготовления.
- Дисплей.
- Кнопка «Мин/-» – выбор значения минут в режимах установки времени приготовления и отсрочки старта.
- Кнопка «Час/+» – выбор значения часов в режимах установки времени приготовления и отсрочки старта.
- Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления.

Устройство дисплея A2

- a. Индикаторы автоматических программ.
- b. Индикатор режима отсрочки старта.
- c. Индикатор режима приготовления.
- d. Индикатор значения времени.
- e. Индикаторы режима автоподогрева.
- f. Индикатор программы «ЭКСПРЕСС».
- g. Индикатор режима разогрева.
- h. Индикатор отключения звуковых сигналов.
- i. Индикатор значения температуры.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее двух часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку.

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

Настройка часов

Подключите прибор к электросети. Нажмите и удерживайте кнопку «Час/+» или «Мин/-». Индикатор текущего времени на дисплее начнет мигать. Для установки значения часов нажмите кнопку «Час/+», минут – кнопку «Мин/-». Увеличение значения часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По завершении установки текущего времени в течение 5 секунд не нажмайте кнопки на панели. Настройки будут сохранены автоматически.

Отключение звуковых сигналов

Для отключения звуковых сигналов нажмите и удерживайте кнопку «Меню» в любом режиме. На дисплее загорится индикатор отключения звуковых сигналов. Для включения звуковых сигналов повторно нажмите и удерживайте кнопку «Меню».

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND RMC-M4510 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления. После выбора автоматической программы и нажатия кнопки «Меню» используйте кнопку «Час/+», чтобы установить значение часов, и кнопку «Мин/-» – для установки значения минут. Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

 В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше. В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается после закипания воды и повторного нажатия кнопки «Старт».

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать время, к которому блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы). Максимальное время отсрочки старта составляет 24 часа. Время отсрочки старта по умолчанию составляет время работы программы и времени, необходимое мультиварке для выхода на рабочие параметры (если это предусмотрено заводскими настройками программы). Шаг установки времени отсрочки старта – 1 минута.

Для изменения времени отсрочки старта после подтверждения выбора автоматической программы нажмите кнопку «Отсрочка». Для увеличения значения часов нажмите кнопку «Час/+». Для изменения значения минут – кнопку «Мин/-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

 Во время работы функции «Отсрочка старта» на дисплее отображается значение текущего времени. Чтобы увидеть время готовности блюда, нажмите и удерживайте кнопку «Отсрочка». Функция отсрочки старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС».

 Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки «Отмена/Разогрев», на дисплее отображаются индикатор Подогрев и прямой отсчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев».

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления бывает не всегда желательно. С учетом этого, в приборе предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы функции «Отсрочка старта» или основной программы приготовления. Для этого во время работы программы нажмите кнопку «Старт». Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите кнопку «Старт».

 Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» и при установке в программе «МУЛЬТИПАР» температуры приготовления ниже 80°C.

Разогрев блюд

Мультиварка REDMOND RMC-M4510 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

- Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
- Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
- Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев». Загорятся соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке. Таймер начнет прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70-75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев», пока не погаснут соответствующие индикаторы.

 Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПАР» позволяет задавать пара-

метры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкапает суп? Молочная каша «убегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

 Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время использования программы «ЭКСПРЕСС», работы функции «Отсрочка старта» и ожидания выхода на рабочие параметры функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 170°C с шагом в 1°C. Возможный диапазон времени приготовления зависит от выбранной программы. Шаг изменения – 1 минута.

 Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Для изменения температуры приготовления:

- Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «Меню». Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
- Установите желаемую температуру. Для увеличения нажмите кнопку «Час/+», для уменьшения – кнопку «Мин/-». Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
- Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

 Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами (кроме программы «Выпечка»). При использовании автоматической программы «ЙОГУРТ» функция изменения температуры приготовления недоступна.

Для изменения времени приготовления:

- Во время работы программы приготовления дважды нажмите кнопку «Меню». Индикатор значения времени на дисплее начнет мигать.
- Установите желаемое время приготовления. Для увеличения значения с шагом в 1 час нажмите кнопку «Час/+», с шагом в 1 минуту – кнопку «Мин/-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

- Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

i Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
- Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
- Для выхода из режима ожидания нажмите кнопку **«Меню»**. Выберите необходимую программу приготовления с помощью кнопок «Час/+» и «Мин/-» (соответствующий индикатор программы на дисплее будет мигать). Подтвердите выбор программы повторным нажатием кнопки **«Меню»**.

i В программе «МУЛЬТИПОВАР» после подтверждения выбора программы вы можете установить желаемую температуру приготовления. Для увеличения значения, установленного по умолчанию, используйте кнопку «Час/+», для уменьшения – кнопку «Мин/-». Для завершения настройки температуры нажмите кнопку **«Меню»**.

- Для изменения времени приготовления, установленного по умолчанию, используйте кнопки **«Час/+»** и **«Мин/-»**.
- При необходимости установите время отсрочки старта.

⚠ Функция «Отсрочка старта» недоступна при использовании программ **«ЖАРКА»**, **«МАКАРОНЫ»** и **«ЭКСПРЕСС»**.

- Для запуска программы приготовления нажмите кнопку **«Старт»**. Загорятся индикаторы кнопок **«Старт»** и **«Отмена/Разогрев»**. Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы приготовления, начнется сразу после нажатия кнопки **«Старт»** или по достижении необходимой температуры в чаше.

i При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав кнопку **«Старт»**. Погаснет индикатор кнопки **«Отмена/Разогрев»**. Повторное нажатие кнопки **«Старт»** снова включит данную функцию. Функция автоподогрева недоступна при использовании программ **«ЙОГУРТ»** и **«ЭКСПРЕСС»**.

- О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись **End**. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки **«Отмена/Разогрев»** и надпись **Подогрев** на дисплее) или в режим ожидания.
- Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **«Отмена/Разогрев»**.

💡 Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке REDMOND RMC-M4510 кулинарной книге, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.multivarka.pro.

i Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата на обычных автоматических программах, используйте универсальную программу «МУЛЬТИПОВАР», которая открывает огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов.

Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-M4510 сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или взятому из Интернета.

i Если температура приготовления блюда не превышает 80°C, функция автоподогрева будет отключена без возможности включения вручную.

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления – 100°C. Диапазон ручной установки температуры в программе составляет от 35–170°C с шагом в 5°C. Диапазон ручной установки времени – от 2 минут до 15 часов с шагом в 1 минуту.

⚠ ВНИМАНИЕ! В целях безопасности при установке температуры более 130°C время приготовления будет ограничено двумя часами.

💡 В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов. Также вы можете найти нужные рецепты на сайте www.multivarka.pro.

Программа «ПЛОВ»

Программа предназначена для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

Программа «НА ПАРУ»

Предназначена для приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд на пару. По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект):

- Налейте в чашу 400-800 мл воды. Установите в чашу контейнер для приготовления на пару.
- Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере и вставьте чашу в корпус прибора. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Следуйте указаниям пунктов 3-8 общего порядка действий при использовании автоматических программ.

 После закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше прибор подаст звуковой сигнал. Начнется обратный отсчет времени работы программы приготовления

 Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару».

Программа «СУП»

Предназначена для приготовления бульонов, заправочных, овощных и холодных супов из мяса, рыбы, птицы или овощей.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 40 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

 Незадолго до выхода на рабочие параметры прибор подаст звуковой сигнал. Откройте крышку прибора и снимите пенку с супа.

Программа «МАКАРОНЫ»

Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт».

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

 При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.

Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 25 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа 30 минут с шагом в 1 минуту.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- щадительно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока сливаемая в процессе вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

 Свойства молока и круп, в зависимости от производителя и места происхождения, могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.

 Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95 °C. Количество ингредиентов и время приготовления установите согласно рецепту.

Программа «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для приготовления гуляша, жаркого и рагу.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ВЫПЕЧКА»

Предназначена для приготовления кексов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 50 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 4 часов с шагом в 10 минут.

 Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста – бисквит готов.

При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блока. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.

Программа «ЖАРКА»

Предназначена для жарки мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 15 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

 По достижении заданной температуры приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использо-

ванием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть. Рекомендуется обжаривать продукты с открытой крышкой – это позволит добиться хрустящей корочки.

Программа «ЙОГУРТ»

Предназначена для приготовления домашних йогуртов и расстойки теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 30 минут до 12 часов с шагом в 30 минут. При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

-  Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

Программа «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной муки и с добавлением ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 6 часов с шагом установки в 5 минут.

Максимальное время работы функции «Автоподогрев» в данной программе ограничено тремя часами. Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей. Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

-  При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши.

При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки «Старт» начнется процесс выпекания. Чтобы хлеб пропекся равномерно, его необходимо перевернуть после подачи прибором звукового сигнала.

-  **ВНИМАНИЕ!** Используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора. Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

Программа «ТОМЛЕНИЕ»

Программа предназначена для приготовления тушенки и рульки. По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 10 минут.

Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Возможность ручной установки времени приготовления, а также функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку «Старт». Загорятся индикаторы режима приготовления и подсветка кнопки «Старт». Начнется выполнение установленной программы.

-  Если при использовании автоматических программ желаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление во фритюре
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды
- Пастеризация жидких продуктов

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступить к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

-  ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

Очистка внутренней крышки

1. Откройте крышку мультиварки.
2. В нижней части внутренней стороны крышки одновременно нажмите к центру два пластмассовых фиксатора. Не прилагая усилия, потяните внутреннюю крышку немножко на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной крышки.
3. Протрите поверхность обеих крышек влажной кухонной салфеткой или губкой. При необходимости вымойте снятую крышку под струей воды, используя средство для мытья посуды. Использовать посудомоечную машину в данном случае не следует.
4. Вставьте крышку в верхние пазы. Совместите съемную крышку с основной крышкой. С небольшим усилием нажмите на фиксаторы до щелчка.

Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора и состоит из внешнего и внутреннего кожухов.

1. Аккуратно потяните внешний кожух за выступ в углублении крышки вверх и на себя.
2. Надавите на пластмассовый фиксатор на нижней стороне клапана и снимите внутренний кожух.
3. При необходимости аккуратно извлеките резинки клапана. Промойте все части клапана.

4. Проведите сборку в обратном порядке: вставьте резинки на место, совместите фиксаторы основной части клапана с соответствующими петлями на внутреннем кожухе и совместите кожухи до щелчка. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. После каждого использования мультиварки удаляйте оставшийся в полости вокруг чаши конденсат с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частиц пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика. При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины		Способы решения
	Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничто не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
	Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнения нагревательного диска
	Неудачный подбор ингредиентов блюда. Даные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или были выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
	При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	В чаше слишком много растительного масла	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
	Избыток влаги в чаше	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
	При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного рецепта
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпускника пара	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыба и морепродукты всегда тщательно промывайте из чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытой мультиварке	Страйтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром не были взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долго простояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	

i В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

№	Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
1	Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
2	Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
3	Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
4	Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
5	Рыба (филе)	300	800	15
6	Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
7	Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
8	Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
9	Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35

10	Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
11	Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
12	Яйцо куриное	5 шт.	800	10

i Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
МУЛЬТИПО-ВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления	00:30	2 мин – 15/1 мин Если температура выше 150°C: 2 мин – 2 ч/1 мин	+	+	+
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	00:35	10 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
НА ПАРУ	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	00:30	10 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	00:40	20 мин – 8 ч / 5 мин	+	+	+
МАКАРОНЫ	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы; варка сосисок, пельменей и других полуфабрикатов	00:08	2 мин – 1 ч / 1 мин	-	+	-
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш на молоке	00:25	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	+	+	+
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд	1:00	20 мин – 12 ч / 5 мин	+	-	+
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	00:50	20 мин – 4 ч / 10 мин	+	-	+
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд	00:15	5 мин – 1 ч / 1 мин	-	+	+
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта	8:00	30 мин – 12 ч / 30 мин	+	-	-
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)	3:00	10 мин – 6 ч / 5 мин	+	-	+

ТОМЛЕНИЕ	Приготовление тушенки, рульки, холодца, заливного	3:00	5 мин – 12 ч / 10 мин	+	-	+
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде	-	-	-	-	-

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая темпера-тура, °C	Рекомендации по использованию	Рабочая темпера-тура, °C	Рекомендации по использованию
35	Расстойка теста, приготовление уксуса	105	Приготовление холодца
40	Приготовление йогуртов	110	Стерилизация
45	Закваска	115	Приготовление сахарного сиропа
50	Брожение	120	Приготовление рульки
55	Приготовление помадки	125	Приготовление тушеного мяса
60	Приготовление зеленого чая, детского питания	130	Приготовление запеканки
65	Варка мяса в вакуумной упаковке	135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
70	Приготовление пунша	140	Копчение
75	Пастеризация, приготовление белого чая	145	Запекание овощей и рыбы в фольге
80	Приготовление глинтвейна	150	Запекание мяса в фольге
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления	155	Жарка изделий из дрожжевого теста
90	Приготовление красного чая	160	Жарка птицы
95	Приготовление молочных каш	165	Жарка стейков
100	Приготовление беэзи или варенья	170	Приготовление во фритюре

 Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке REDMOND RMC-M4510 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.multivarka.pro либо в магазинах официальных дилеров.

RAM-FB1 – корзина для жарки во фритюре

Используется для приготовления различных продуктов в сильно разогретом или кипящем масле (фритюре). Подходит для любых чащ объемом от 3 литров. Изготовлена из нержа-

веющей стали, имеет съемную ручку и крючок для фиксации на чаше для облегчения слива лишнего масла после приготовления. Возможно использование с мультиварками других брендов. Можно мыть в посудомоечной машине.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RB-A500 (A501, A503) – чаша с антипригарным покрытием

Емкость – 5 литров.

RB-C500 – чаша с антипригарным керамическим покрытием

Емкость – 5 литров.

RB-C505 – чаша с антипригарным керамическим покрытием Ceralon® (Швейцария)

Емкость – 5 литров.

RB-S500 – чаша из нержавеющей стали

Емкость – 5 литров.

VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1-E4	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке Неисправна электрическая розетка В электросети нет тока	Убедитесь, что съемный электрощуп подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку Включите прибор в исправную розетку Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы) Между чашей и нагревательным элементом попали посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи) Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно Нагревательный диск сильно за грязнен	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы Установите чашу ровно, без перекосов Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск

Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
	Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка	
	Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены	

 В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати цей прилад, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і зберігайте його в якості довідника. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог щодо техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу. Недотримання цієї вимоги може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення – це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і країками меблів.

 **Пам'ятайте:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврумом. Пошкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте його під час роботи – це може привести до перегрівання і поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – потрапляння води або сторонніх предметів усередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком прохолос. Суворо дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поганіти його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакованням. Очищення й обслуговування пристрою не повинно здійснюватися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонений самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу повинен здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травм та пошкодження майна.

STOP УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RMC-M4510	Покриття чаші..антипригарне, керамічне Anato®
Потужність.....	860-1000 Вт	Дисплей світлодіодний
Напруга	220-240 В, 50 Гц	Паровий клапан знімний
Об'єм чаші.....	5 л	Внутрішня кришка знімна

Програми

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИКУХАР) | 8. ВИПЕЧКА (ВИПІЧКА) |
| 2. ПЛОВ (ПЛОВ) | 9. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ) |
| 3. НА ПАРУ (НА ПАРИ) | 10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ) |
| 4. СУП (СУП) | 11. ХЛЕБ (ХЛІБ) |
| 5. МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ) | 12. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ) |
| 6. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША) | 13. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС) |
| 7. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ) | |

Функції

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (налаштування часу та температури приготування в процесі роботи програми).....	€
Підтримання температури готових страв (автопідігрів).....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву.....	€
Розігрівання страв.....	до 12 годин
Відстрочка старта.....	до 24 годин
Вимкнення звукових сигналів.....	€

Комплектація

Мультиварка.....	1 шт.	Щипці для чаші	1 шт.
Чаша RB-C502.....	1 шт.	Книга рецептів.....	1 шт.
Контейнер для приготування на парі	1 шт.	Тримач для черпака/ложки	1 шт.
Черпак	1 шт.	Інструкція з експлуатації	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.	Сервісна книжка.....	1 шт.
Мірна склянка.....	1 шт.	Шнур електроп живлення	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова мультиварки A1

- Кришка приладу
- Ущільнювальне кільце
- Знімна внутрішня кришка
- Отвір для виходу пари
- Чаша
- Кнопка відкриття кришки
- Панель управління з дисплеєм
- Корпус
- Ручка для перенесення
- Знімний паровий клапан
- Плоска ложка
- Черпак
- Контейнер для приготування на парі
- Тримач для черпака/ложки
- Мірна склянка
- Щипці для чаші
- Шнур електроп живлення

Панель управління A2

- Кнопка «Отмена/Разогрев» («Скасування/Розігрів») – увімкнення/вимкнення функції розігрівання,переривання роботи програми приготування,скидання користувачьких налаштувань.
- Кнопка «Отсрочка» («Відстрочки») – увімкнення режиму встановлення відстрочки старта.
- Кнопка «Меню» («Меню») – вибір автоматичної програми приготування.
- Дисплей.
- Кнопка «Мин/-» («Хв/-») – вибір значення хвилин у режимах встановлення часу приготування та відстрочки старта.
- Кнопка «Час/+» («Год/+») – вибір значення годин у режимах встановлення часу приготування та відстрочки старта.
- Кнопка «Старт» («Старт») – увімкнення заданого режиму приготування.

Будова дисплея A2

- Індикатори автоматичних програм.
- Індикатор режиму відстрочки старта.
- Індикатор режиму приготування.
- Індикатор значення часу.
- Індикатори режиму автопідігріву.
- Індикатор програми «ЭКСПРЕСС».
- Індикатор режиму розігрівання.
- Індикатор вимкнення звукових сигналів.
- Індикатор значення температури.

I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та реклами наклейки.

 Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімі деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристлади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищенню вологості і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ

Налаштування годинника

Підключіть прилад до електромережі. Натисніть і утримуйте кнопку «Час/+» або «Мін/-». Індикатор поточного часу на дисплеї почне мерехтіти. Для встановлення значення годин натисніть кнопку «Час/+», хвилини – кнопку «Мін/-». Збільшення значення годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після закінчення встановлення поточного часу впродовж 5 секунд не натискайте кнопки на панелі. Налаштування будуть збережені автоматично.

Вимкнення звукових сигналів

Для вимкнення звукових сигналів натисніть і утримуйте кнопку «Меню» в будь-якому режимі. На дисплеї спалахне індикатор вимкнення звукових сигналів. Для увімкнення звукових сигналів повторно натисніть і утримуйте кнопку «Меню».

Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND RMC-M4510 можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програми «ЭКСПРЕСС». Крок зміни і можливий діапазон часу, що задається, залежить від вибраної програми приготування. Після вибору автоматичної програми та натиснення кнопки «Меню» використовуйте кнопку «Час/+», щоб встановити значення годин, і кнопку «Мін/-» – для встановлення значення хвилин. Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- i** У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо залити холодну воду й установити в програмі «НА ПАРУ» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнеться лише після закипання води й утворення досить густої пари в чаши. У програмі «МАКАРОНЫ» відлік встановленого часу приготування починається після закипання води та повторного натиснення кнопки «Старт».

Відстрочка старта програми

Функція «Отсрочка старта» дозволяє задати час, до якого страва має бути готова (з урахуванням часу роботи програми). Максимальний час відстрочки старта становить 24 години. Стандартний час відстрочки старта складає час роботи програми і час, необхідний мультиварці для виходу на робочі параметри (якщо це передбачено заводськими налаштуваннями програми). Крок установки часу відстрочки старта – 1 хвилина.

Для зміни часу відстрочки старта після підтвердження вибору автоматичної програми натисніть кнопку «Отсрочка». Для збільшення значення годин натискайте кнопку «Час/+». Для зміни значення хвилин – кнопку «Мін/-». Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- i** Під час роботи функції «Отсрочка старта» на дисплей відображується значення поточного часу. Щоб побачити час готовності страви, натисніть і утримуйте кнопку «Отсрочка». Функція відстрочки старта доступна для всіх автоматичних програм приготування, за винятком програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» й «ЭКСПРЕСС».

Не рекомендується використовувати функцію «Отсрочка старта», якщо рецепт містить швидкопісувні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмікається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування та може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву світиться індикатор кнопки «Отмена/Разогрев», на дисплеї відображуються індикатор Подогрев і прямий відлік часу роботи в даному режимі.

За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши й утримуючи декілька секунд кнопку «Отмена/Разогрев».

Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завжди бажане. З врахуванням цього, в мультиварці REDMOND RMC-M4510 передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції під час роботи функції «Отсрочка старта» або основної програми приготування. Для цього під час роботи програми натисніть кнопку «Старт». Щоб знову увімкнути автопідігрів, повторно натисніть кнопку «Старт».

- i** Функція автопідігріву недоступна під час використання програм «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» і встановлення в програмі «МУЛЬТИПОВАР» температури приготування нижче ніж 80°C.

Розігрівання страв

Мультиварку REDMOND RMC-M4510 можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

- Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.
- Закрійте кришку, підключіть прилад до електромережі.
- Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Отмена/Разогрев». Спалахнуть відповідні індикатори на дисплеї та кнопці. Таймер почне прямий відлік часу розігрівання.
- Прилад розігріє страву до 70-75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши й утримуючи декілька секунд кнопку «Отмена/Разогрев», поки не згаснуть відповідні індикатори.

 **Завдання функціям автоматичного підігрівання та розігрівання мультиварка може зберігати продукт гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на два-три години, оскільки інколи це може привести до зміни її смакових якостей.**

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Відкрийте для себе ще більше можливостей для кулінарної творчості з новою функцією «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Якщо програма «МУЛЬТИПОВАР» дозволяє задавати параметри роботи програми до її запуску, то, використовуючи функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», ви зможете змінювати налаштування прямо в процесі приготування.

Ви завжди зможете налаштувати роботу будь-якої програми так, щоб вона відповідала саме вашим побажанням. Викидає суп? Молочна каша збігас? Овочі на парі готовуться занадто довго? Змініть температуру або час приготування, не перериваючи роботу програми, неначе ви готовували на плиті або в духовій шафі.

 **Ви можете використовувати функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» лише під час приготування. Під час використання програми «ЭКСПРЕСС», роботи функції «Отсрочка старта» і очікування виходу на робочі параметри функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.**

Зміна температури під час використання функції «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» можлива в діапазоні від 35 до 170°C з кроком в 1°C. Можливий діапазон часу приготування залежить від вибраної програми. Крок зміни – 1 хвилина.

 **Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» може виявлятися особливо корисною, якщо ви готовуєте страви за складними рецептами, що вимагають поєднання різних програм приготування (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганова, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).**

Для зміни температури приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Меню». Індикатор значення температури на дисплеї почне мерехтіти. Встановіть бажану температуру. Для збільшення натисніть кнопку «Час/+», для зменшення – кнопку «Мин/-». Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку діапазону.
- Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

 **Для захисту від перегрівання у разі встановлення температури приготування понад 130°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами (окрім програми «Выпечка»). Під час використання автоматичної програми «Йогурт» функція зміни температури приготування недоступна.**

Для зміни часу приготування:

- Під час роботи програми приготування двічі натисніть кнопку «Меню». Індикатор значення часу на дисплеї почне мерехтіти. Встановіть бажаний час приготування. Для збільшення значення з кроком в 1 годину натисніть кнопку «Час/+», з кроком в 1 хвилину – кнопку «Мин/-». Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
- Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

 **Якщо встановите значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.**

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

- Підготуйте (відмірайте) необхідні інгредієнти.
- Розмістіть інгредієнти в чаши мультиварки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаши. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
- Закрійте кришку мультиварки до класання. Підключіть прилад до електромережі.
- Для виходу з режиму очікування натисніть кнопку «Меню». Виберіть необхідну програму приготування за допомогою кнопок «Час/+» і «Мин/-» (відповідний індикатор програми на дисплеї мерехтітиме). Підтвердьте вибір програми повторним натисненням кнопки «Меню».

 **У програмі «МУЛЬТИПОВАР» після підтвердження вибору програми ви можете встановити бажану температуру приготування. Для збільшення стандартного значення використовуйте кнопку «Час/+», для зменшення – кнопку «Мин/-». Для завершення налаштування температури натисніть кнопку «Меню».**

- Для зміни стандартного часу приготування використовуйте кнопки «Час/+» і «Мин/-». За необхідності встановіть час відсторочки старту.

 **Функція «Отсрочка старта» недоступна під час використання програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» й «ЭКСПРЕСС».**

- Для запуску програми приготування натисніть кнопку «Старт». Спалахнуть індикатори кнопок «Старт» і «Отмена/Разогрев». Зворотний відлік часу приготування, залежно від вибраної програми приготування, почнеться відразу після натиснення кнопки «Старт» або після досягнення необхідної температури в чаши.

7. За необхідності можна заздалегідь вимкнути функцію автопідігріву, натиснувши кнопку «Старт». Згасне індикатор кнопки «Отмена/Разогрев». Повторне натиснення кнопки «Старт» знову увімкне дану функцію. Функція автопідігріву недоступна під час використання програм «ЙОГУРТ» і «ЭКСПРЕСС».
8. Про завершення програми приготування вас оповістить звуковий сигнал, на дисплей з'явиться напис «End». Далі, залежно від вибраної програми або поточних налаштувань, прилад перейде в режим автопідігріву (горить індикатор кнопки «Отмена/Разогрев» і напис Подогрев на дисплей) або в режим очікування.
9. Щоб скасувати введену програму, перервати процес приготування або автопідігріву, натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Отмена/Разогрев».

 Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданої до мультиварки REDMOND RMC-M4510 кулінарної книги, що створена спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.redmond.company.

Якщо, на вашу думку, вам не вдалося досягти бажаного результату на звичайних автоматичних програмах, використайте універсальну програму «МУЛЬТИПОВАР», яка відкриває величезні можливості для ваших кулінарних експериментів.

Програма «МУЛЬТИПОВАР»

Дана програма призначена для приготування страв за заданими користувачем параметрами температури й часу приготування. Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-M4510 зможе замінити цілу низку кухонних приладів і дозволить приготувати страву практично за будь-яким рецептом, знайденим у старій кулінарній книзі або взятим з Інтернету.

 Якщо температура приготування страви не перевищує 80°C, функцію автопідігріву буде вимкнено без можливості увімкнення вручну.

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» стандартний час приготування становить 30 хв., температура приготування – 100°C. Діапазон ручного встановлення температури в програмі становить 35–170°C із кроком у 5°C. Діапазон ручного встановлення часу – від 2 хв. до 15 год. із кроком в 1 хв.

 УВАГА! Задля безпеки у разі встановлення температури понад 130°C час приготування буде обмежено 2 годинами.

Програма «ПЛОВ»

Програма призначена для приготування різних видів плову. Стандартний час приготування в програмі становить 35 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «НА ПАРУ»

Призначена для приготування м'яса, птиці, риби, овочів і багатокомпонентних страв на парі. Стандартний час приготування в програмі становить 30 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер (входить до комплекту):

1. Налийте в чашу 400-800 мл води. Встановіть учащу контейнер для приготування на парі.
2. Відміряйте та підготуйте продукти згідно з рецептром, рівномірно розкладіть їх у контейнері та вставте чашу в корпус приладу. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Дотримуйтесь вказівок пунктів 3-8 загального порядку дій під час використання автоматичних програм.

 Після закипання води та досягнення достатньої щільності пари в чаші прилад подасть звуковий сигнал. Почнеться зворотний відлік часу роботи програми приготування.

Програма «СУП»

Призначена для приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів із м'яса, риби, птиці або овочів. Стандартний час приготування в програмі становить 40 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

 Перед виходом на робочі параметри прилад подасть звуковий сигнал. Відкрийте кришку приладу й зніміть пінку з супу.

Програма «МАКАРОНЫ»

Програма передбачає доведення води до кипіння, завантаження інгредієнтів і їхнє подальше приготування. Про момент закипання води та необхідність завантаження продуктів вас оповістить звуковий сигнал. Зворотний відлік часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки «Старт».

Стандартний час приготування в програмі становить 8 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 1 години з кроком в 1 хвилину. Функції «Отсрочка старту» й «Автоподогрев» в даній програмі недоступні.

 Під час приготування деяких продуктів (наприклад, макаронів, пельменів тощо) утворюється піна. Щоб запобігти її можливому витіканню за межі чаші, відкрийте кришку через декілька хвилин після завантаження продуктів в киплячу воду.

Програма «МОЛОЧНА КАША»

Призначена для приготування каші з використанням пастеризованого молока малої жирності. Стандартний час приготування в програмі становить 25 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин із кроком в 1 хвилину. Щоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендується перед приготуванням виконувати наступні дії:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшено тощо), поки вода, що зливається в процесі, не стане прозорою;
- перед приготуванням змашувати чашу мультиварки вершковим маслом;

- чітко дотримувати пропорції, відміряючи інгредієнти згідно з вказівками з книги рецептів (зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно);
- під час використання незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

i Властивості молока й круп, залежно від виробника та місця походження, можуть різнятися, що інколи позначається на результататах приготування.

Якщо бажаного результату в програмі «МОЛОЧНА КАША» не було досягнуто, скорістуйтесь універсальною програмою «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальна температура приготування молочної каші становить 95°C. Кількість інгредієнтів і час приготування встановіть відповідно до рецепта.

Програма «ТУШЕНИЕ»

Призначена для приготування гуляшу, печени та рагу. Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «ВЫПЕЧКА»

Призначена для приготування кексів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 50 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 4 годин із кроком у 10 хвилин.

i Готовність бісквіта можна перевірити, встромивши в нього дерев'яну паличку (зубочистку). Якщо на ній після вимання не залишиться налиплого тіста – бісквіт готовий.

Під час приготування випічки рекомендується вимикати функцію автоматичного підігрівання страви. Готовий продукт виймайте з мультиварки відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, можна залишити продукт в мультиварці на нетривалий час з увімкненим автопідігрівом.

Програма «ЖАРКА»

Призначена для смаження м'яса, птиці, риб та багатокомпонентних страв. Стандартний час приготування в програмі становить 15 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 1 години із кроком в 1 хвилину. Функція відсточки старту в даній програмі недоступна.

Після досягнення заданої температури приготування прилад подасть звуковий сигнал.

i Для уникнення пригоряння інгредієнтів рекомендуємо дотримуватися інструкцій із книги рецептів і періодично помішувати смажену частину з рештою каші. Перед повторним використанням програми «ЖАРКА» дайте приладу повністю охолонути. Рекомендується обсмажувати продукти з відкритою кришкою – це дозволить отримати хрустку скоринку.

Програма «ЙОГУРТ»

Призначена для приготування домашніх йогуртів і відстоювання тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 8 годин. Можливе ручне встановлення часу приготу-

вання в діапазоні від 30 хвилин до 12 годин із кроком у 30 хвилин. Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаши. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

i Для приготування йогуртів ви можете використовувати спеціальний комплект баночок для йогурту REDMÖND RAM-G1 (купується окремо).

Програма «ХЛЕБ»

Рекомендується для випікання різноманітних видів хліба з пшеничного борошна та з додаванням житнього. Програма передбачає повний цикл приготування – від вистоювання тіста до випікання. У програмі стандартний час приготування становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 6 годин із кроком установки в 5 хвилин.

Максимальний час роботи функції «Автоподогрев» у даній програмі обмежений 3 годинами. Не рекомендується використання функції «Отсрочка старта», оскільки це може вплинути на якість випічки. Необхідно враховувати, що впродовж першої години роботи програми іде вистоювання тіста, а потім – безпосередньо випікання. Перш ніж використати борошно, його рекомендується просіяти для насичення киснем і усунення домішок. Для скорочення часу та спрощення приготування рекомендуємо використовувати готові суміші для приготування хліба.

i Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаши.

Під час встановлення часу приготування менше ніж 1 година після натиснення кнопки «Старт» почнеться процес випікання. Щоб хліб пропікся рівномірно, його необхідно перевернути після подавання приладом звукового сигналу.

⚠️ УВАГА! Використовуйте кухонні рукавиці для вимання хліба з приладу.

Не відкривайте кришку мультиварки на етапі вистоювання тіста! Від цього залежить якість продукту, що випікається.

Програма «ТОМЛЕНИЕ»

Програма призначена для приготування тушкованого м'яса і рульки. Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 12 годин із кроком у 10 хвилин.

Програма «ЭКСПРЕСС»

Програма призначена для приготування рису та розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимикнення після повного википіння води. Можливість ручного встановлення часу приготування, а також функції «Отсрочка старта» та «Автоподогрев» в даній програмі недоступна. Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку «Старт». Спалахнуть індикатори режиму приготування і підсвічування кнопки «Старт». Почнеться виконання встановленої програми.

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «НА ПАРУ».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою сировиною ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол. Для очищення використовуйте м'яку тканину та деликатні засоби для миття посуду.



ЗАБОРНОЯТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.



ЗАБОРНОЯТЬСЯ занурювати корпус приладу в воду або поміщати його під струмінь води!

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхнє пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню кришку та знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

Очищення корпусу

Очищуйте корпус виробу м'якою вологовою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування деликатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих патъків від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

Очищення чаші

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення наливайте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропрітіть зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.

Очищення внутрішньої кришки

- Відкрійте кришку мультиварки.
- У нижній частині внутрішнього боку кришки одночасно натисніть до центру два пластмасові фіксатори. Не докладаючи зусилля, потягніть внутрішню кришку трохи на себе та вниз, щоб вона від'єдналася від основної кришки.
- Протріть поверхні обох кришок вологовою кухонною серветкою або губкою. За необхідності вимініть зняту кришку під струменем води, використовуючи засіб для миття посуду. Використовувати посудомийну машину в даному випадку не варто.
- Витріть обидві кришки досуха.
- Вставте кришку у верхні пази. Поєднайте знімну кришку з основною кришкою. З невеликим зусиллям натисніть на фіксатори до клацання.

Очищення знімного парового клапана

Паровий клапан встановлений в спеціальному гнізді на верхній кришці приладу і складається із зовнішнього та внутрішнього кожухів.

- Обережно потягніть зовнішній кожух за виступ у заглибленні кришки вгору й на себе.
- Натисніть на пластмасовий фіксатор на нижньому боці клапана та зніміть внутрішній кожух.
- За необхідності обережно виміть гумки клапана. Промийте всі частини клапана.
- Здійсніть складання в зворотному порядку: вставте гумки на місце, поєднайте фіксатори основної частини клапана з відповідними петлями на внутрішньому кожухі і поєднайте кожухи до клацання. Щільно встановіть паровий клапан в гніздо на кришці приладу.

УВАГА! *Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте та не витягуйте її під час зняття, очищення та встановлення.*

Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаши. Після кожного використання мультиварки видаляйте конденсат, що залишився в порожнині довкола чаши, за допомогою кухонної серветки.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок їжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

STOP Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі й повністю охолол!

Бічні стінки робочої камери, поверхні нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологовою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у загилення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

- i** У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
На дисплей виникло повідомлення про помилку: E1-E4	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Шільно закріпте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову
Прилад не вмикается	Шнур електроживлення не підключений до приладу та (або) електричної розетки	Переконайтесь, що знімний електрошнур підключений до відповідного розімку на приладі та увімкнений у розетку
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	В електромережі немає струму	Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Страва готується занадто довго	Перебій з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашою та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки іжі)	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Вимкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пар	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу Порушеність з'єднання чаши та внутрішньою кришкою мультиварки	Встановіть чашу рівно, без перекосів Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочки іжі) між кришкою та корпусом приладу, виділіть їх. Завжди закрівайте кришку мультиварки до класання
	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни

i У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту його придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає чинності тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був ушкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дата продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місця, 8-й – рік випуску пристрою.

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу виконується відповідно до даної інструкції і застосовників технічних стандартів.

Упаковання, керівництво користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Виявляйте турботу про навколо, лише середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретіндегі сақтаң қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін үстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек түрмистық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қарыңыз).
- Аспаптың тұтынышлатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспап жұмыс істеп түрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақлақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бұғилмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 Есте сақтаңыз: электр қоректену кабелін кездейсоқ, зақымдасаның, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауды сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз (“Аспап күтім” қарыңыз).

 **Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына тусіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!**

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабилеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RMC-M4510
Куаты.....	860-1000 Вт
Көрнегі	220-240 В, 50 Гц
Таба көлемі	5 л
Таба жабындысы.....	күйікке қарсы, керамикалық Anato®
Дисплей.....	LED
Бу клапаны.....	шешілмелі
Ішкі қақпак.....	шешілмелі

Бағдарламалар

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАСПАЗ)	5. МАКАРОНЫ (МАКАРОН)	9. ЖАРКА (ҚҰЫРЫ)
2. ПЛОВ (ПАЛАУ)	6. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ)	10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
3. НА ПАРУ (БУДА)	7. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)	11. ХЛЕБ (НАН)
4. СУП (КОЖЕ)	8. ВЫПЕЧКА (ПИСИРМЕ)	12. ТОМЛЕНИЕ (ЖҮМСАРТУ)
		13. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)

Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (бағдарламаның жұмысы барысында әзірлеу уақыты мен температурасын тәсілеу).....	бар
Дайын тағам температурасын ұстая (автоысыту).....	12 сағатқа дейін
Автоыстыуды алдын ала өшіру.....	бар
Тағамды ысыту.....	12 сағатқа дейін
Стартты шегеру.....	24 сағатқа дейін
Дыбыс сигналдарын өшіру.....	бар

Жинағы

Мультипісріш	1 дана	Таба қысқышы	1 дана
RB-C502 табасы	1 дана	Рецепт кітабі	1 дана
Буда әзірлеу контейнері.....	1 дана	Ожау/қасық ұстағышы	1 дана
Ожау	1 дана	Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана
Жалпақ қасық	1 дана	Сервистік кітапша	1 дана
Өлшеу стаканы.....	1 дана	Электркоректену бауы	1 дана

Өндіруші өз өнімін жаксарту барысында взгерістер туралы қосымша хабарламай бүйімнің дизайны, жинағы, сонымен қатар техникалық сипаттамаларына взгерістердің енгізуге құқылғы.

Мультипісріш құрылымы A1

1. Аспап қақпакы	5. Таба	панелі
2. Тығыздайтын сакина	6. Қақпакты ашатын түй- мешік	8. Корпус
3. Шешілмелі ішкі қақпак		9. Тасымалдау тұтқасы
4. Бу шығаратын тесік	7. Дисплей бар басқару	10. Шешілмелі бу клапаны

11. Жалпақ қасық
12. Ожау
13. Буда әзірлеу контейнері
14. Ожаумен қасық ұстағышы
15. Өлшеу стаканы
16. Таба қысқышы
17. Электркоректену бауы

Басқару панели A2

1. «Отмена/Разогрев» («Отмена/Разогрев») түймешігі – ысыту функциясын қосу/өшіру, әзірлеу бағдарламасы жұмысын үзу, пайдалануышылық теншелімдерді түсіру.
2. «Отсрочка» («Отсрочка») түймешігі – стартты шегеруді орнату режимін қосу.
3. «Меню» («Мәзір») түймешігі – автоматты әзірлеу бағдарламасын таңдау.
4. Дисплей.
5. «Мин/-» («Мин/-») түймешігі – әзірлеу уақытын орнату және стартты шегеру режимдерінде минут мәндерін таңдау.
6. «Час/+» («Сагат/+») түймешігі – әзірлеу уақытын орнату және стартты шегеру режимдерінде сағат мәндерін таңдау.
7. «Старт» («Старт») түймешігі – тапсырылған әзірлеу режимін қосу.

Дисплей құрылымы A2

- | | |
|--|---|
| a. Автоматты бағдарламалардың индикаторлары. | f. «ЭКСПРЕСС» бағдарламасының индикаторы. |
| b. Стартты шегеру режимінің индикаторы. | g. ысыту режимінің индикаторы. |
| c. Әзірлеу режимінің индикаторы. | h. Дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы. |
| d. Уақыт мәнінің индикаторы. | i. Температура мәнінің индикаторы. |
| e. Автоысыту режимінің индикаторы. | |

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескерттік жapsырма, жapsырма-корсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактанаңыз!

Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендег 2 сағат болмеге температурасында ұстая қажет.

Электр бауды тольғы жайыңыз. Аспал корпусын ылғал матамен сұртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабында сүмен жуыңыз, аспалтың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мүқият кептіріңіз.

Аспалты бу клапанынан шығатын ыстық бу тұсқаға, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдыңың пен температурадан зардал шегін мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі қатты теріс көлденен бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында мультипісріштің сыртқы және көзге көрінетін ішкі белгілеріндегі закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қызырғы элементі арасында бөтөн зат болмауы керек.

II. МУЛЬТИПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

Сағатты тәңшөу

Аспапты электржелгік көсіңіз «Час/+» немесе «Мин/-» түймешігін басып ұстаңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт индикаторы жылпылықтай бастайды. Сағат мәнін орнату үшін «Час/+» түймешігін, минут мәнін орнату үшін «Мин/-» түймешігін басыңыз. Сағат және минут мәндері біріне бірі байланыссыз көбейеді. Ең үлкен мән болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз. Ағымдағы уақыты орнату аяқтағанда панельдегі түймешіктерді 5 секунд ішінде баспаңыз. Тәңшелімдер автоматтарты турде сақталады.

Дыбыс сигналдарын өшіру

Дыбыс сигналдарын өшіру үшін «Меню» түймешігін кез келген режимде басып ұстаңыз. Дисплейде дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы жаңады. Дыбыс сигналдарын қосу үшін «Меню» түймешігін қайта басып ұстаңыз.

Әзірлеу уақытын орнату

REDMOND RMC-M4510 мультипісіргішінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу уақытын өзініз орнатса аласыз. Тапсырылған уақыттың өзгеру қадамы мен ықтимал диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

Автоматты бағдарлама таңдалып, «Меню» түймешігі басылған соң сағат мәнін орнату үшін «Час/+» түймешігін және минут мәнін орнату үшін «Мин/-» түймешігін пайдаланыңыз. Сағат және минут мәндері біріне бірі байланыссыз өзгереді. Параметрдің ең үлкен мәні болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз.

- i** Кейір автоматтарты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу уақытының есебі тек аспап тапсырылған жұмыс температурасына шақыран соң басталады. Мысалы, сұық су құбылып, «НА ПАРУ» бағдарламасында әзірлеу уақыты 5 минут орнатылса, бағдарламаның іске қосылуы мен тапсырылған әзірлеу уақытының көрініш есебі тек су қайнап, табада жеткілікті тызығы бу қалыптастан соң басталады. «МАКАРОНЫ» бағдарламасында орнатылған уақыттың есебі су қайнап, «Старт» түймешігі қайта басылған соң басталады.

Бағдарлама старттың шегеру

«Отсрочка старт» («Стартты шегеру») функциясы тағам дайын болуы керек уақытын тапсыруға мүмкіндік береді (бағдарлама жұмысы уақытын ескеріп). Стартты шегерудің ең үзак уақыты 24 сағат құрайды. Стартты әдепті шегеру уақыты бағдарламаның жұмыс уақыты мен мультипісіргішке жұмыс параметрлерге шығу үшін қажетті уақытты құрайды (егер бұл бағдарламаның зауыт тәңшелімдерімен қарастырылса). Стартты шегеру уақытын орнату қадамы – 1 минут.

Автоматты бағдарламаны таңдауды растиған соң стартты шегеру уақытын өзгерту үшін «Отсрочка» түймешігін басыңыз. Сағат мәндерін көбейту үшін «Час/+» түймешігін басыңыз. Минут мәнін өзгерту үшін «Мин/-» түймешігін пайдаланыңыз. Сағат және минут мәндері

біріне бірі байланыссыз өзгереді. Параметрдің ең үлкен мәні болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз.

- i** «Отсрочка стартта» («Стартты шегеру») функциясы жұмыс істеп түрғанда дисплейде ағымдағы уақыт мәні көрінеді. Тағам дайын болу уақытын көрүүшін «Отсрочка» түймешігін басып ұстаңыз. Стартты шегеру функциясы «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларынан басқа, барлық автоматтарты түрдө әзірлеу бағдарлама үшін қол жетімді.

💡 Егер рецепттеп тез бұзылатын азық (жұмыртқа, сут, ет, ірішік және т.б.) болса, «Отсрочка стартта» («Стартты шегеру») функциясын пойдалануға кенес берілмейді.

Дайын тағам температурасын ұстай (автоысыту)

Осы функция әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен бірден автоматтарты турде косылада және дайын тағам температурасын 70-75°C арасында 12 сағат ішінде ұстай алады. Автоысыту жұмыс істеп түрғанда «Отмена/Разогрев» түймешігінің индикаторы жаңады, дисплейде «Подогрев» («Қысыту») индикаторы мен осы режимде жұмыс істедің тұра есебі көрінеді.

Қажет болғанда «Отмена/Разогрев» түймешігін басып, бірнеше секунд ұстап, автоысытуды өшіруге болады.

Автоысытуды алдын ала өшіру

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоысытуды қосқан ылғы дұрыс болмайды. Мұны есепке алғанда, REDMOND RMC-M4510 мультипісіргішінде «Отсрочка стартта» («Стартты шегеру») функциясының немесе негізгі әзірлеу бағдарламасының жұмысы кезінде бұл функцияның адын ала өшіру мүмкіндігі қарастырылған. Бұл үшін бағдарламамың жұмысы кезінде «Старт» түймешігін басыңыз. Автоысытуды жаңадан қосу үшін «Старт» түймешігін қайта басыңыз.

- i** «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары пайдаланылғанда және «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу температурасы 80°C төмөн орнатылғанда автоысыту функциясы қол жетімді емес.

Тағамды ысыту

REDMOND RMC-M4510 мультипісіргішін сұық тағамды ысыту үшін пайдалануға болады. Бұл үшін:

1. Азық-түлікі табаға салыңы, оны мультипісіргіш корпусына қойыңыз.
2. Кақпақты жауып, аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. «Отмена/Разогрев» түймешігін басып, бірнеше секунд ұстап. Дисплей мен түймешітеги тиесті индикаторлар жаңады. Таймер ысыту уақытын тұра есептей бастайды.

Аспап тағамды 70-75°C ысытады және ыстық қуйінде 12 сағат ішінде ұстайды. Қажет болғанда «Отмена/Разогрев» түймешігін басып және тиесті индикаторлар өшкенінше бірнеше секунд ұстап, ысытуды тоқтатуға болады.

💡 Мультипісіргіш автоысыту және ысыту функциялары арқасында азықты ыстық қуйде 12 сағатқа дейін сақтайды, алайда тағамды ыстық қуйде екі-үш сағаттан артық ұстаптаға кенес бермейміз, өйткени бұл кей кезде оның дәмін өзгертуі мүмкін.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» жаңа функциясымен аспаздық шығармашылық үшін өзінізге көбірек мүмкіндік ашыныз! Егер «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы бағдарламалың жұмыс параметрерін оны қосуға дейін тапсыруға мүмкіндік берсе, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдаланып, тәншелімдерді тұра әзірлеу үдерісі кезінде өзгерте аласыз.

Сіз кез келген бағдарлама жұмысын дәл сіздің қалауызыға сәйкес келетіндегі тәншеш аласыз. Көжениң суы қайнап азайды ма? Сут ботқасы тасыды ма? Көкөніс өтө узак әзірлене ма? Сіз плитада немесе пісіру шкафында әзірлегендегі, бағдарлама жұмысын үзбей, әзірлеу температурасы мен уақытын өзгертіңіз.

i «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын тек әзірлеген кезде пайдалана аласыз. «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы пайдаланылған кезде «Отсрочка старта» («Стартты шегеру») функциясының жұмысы мен «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясының жұмыс параметрлеріне шығуды күтті қол жетімді емес.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы пайдаланылғанда температура 35 тең 170°C дейінгі диапазонда 1°C қадамымен өзгеру мүмкін. Әзірлеу уақытының ықтимал диапазоны таңдалған бағдарламаға байланысты. Өзгеріс қадамы – 1 минута.

i «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы артұрлі әзірлеу бағдарламасын қамтитын курделі рецептер бойынша тағамды әзірлесін, әсіресе пайдала болуы мүмкін (мысалы, голуби, бефстроганов, корпа мен езбені әртұрлі рецепт бойынша, джемді және т.б. әзірлегендеге).

Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы кезінде «Меню» түймешігін басыңыз. Дисплейде температура мәнінің индикаторы жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті температураны орнатыңыз. Көбейту үшін «Час/+» түймешігін, азайту үшін «Мин/-» түймешігін басыңыз. Тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып, ұстаңыз. Ен үлкен (ең аз) мән болғанда орнату диапазоның басынан жалғасады.
3. Басқару панеліндегі түймешіктерді 5 секундтың ішінде басыңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

i Әзірлеу температурасы 130°C жоғары орнатылып түрғанда қызын кетуден қорғану үшін бағдарламаның ен узак жұмыс істеп уақытын екі сағатпен шектеледі («ВыПЕЧКА» бағдарламасынан басқа). «ЙОГУРТ» автоматты бағдарламасы пайдаланылғанда әзірлеу температурасын өзгерту функциясы қол жетімді емес.

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасы жұмыс істеп түрған кезінде «Меню» түймешігін екі рет басыңыз. Дисплейде уақытын мән индикаторы жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті әзірлеу уақытын орнатыңыз. Мәнді 1 сағат қадамымен көбейту үшін «Час/+» түймешігін басыңыз, 1 минут қадамымен көбейту үшін «Мин/-» түймешігін басыңыз. Сағат және минут мәндері біріне бірі байланыссыз взереді. Ен үлкен мән болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз.

3. Басқару панеліндегі түймешіктерді 5 минуттың ішінде басыңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

i Егер әзірлеудің уақыт мәні 00:00 орнатылса, бағдарлама жұмысы тоқтайды.

Автоматты бағдарламалар пайдаланылғанда жалпы әрекеттер тәртібі

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемдіз).
2. Ингредиенттерді мультипісіргіш табасына әзірлеу бағдарламасына сыйкес салыңыз және оны аспатыңыз ішіне қойыңыз. Сүйкітықты коса, барлық ингредиенттер табаның ішін бетіндегі ең жоғары белгіден төмен болғанын байқаңыз. Таба қисаймай орнатылғанына және қызыдуры элементтің тығыз түрғанына көз жеткізіңіз.
3. Мультипісіргіш қақпағын сыртын естілгенше жабыңыз. Аспатты электр желісіне қосыңыз.
4. Құту режимін шығу үшін «Меню» түймешігін. «Час/+» және «Мин/-» түймешіктерін комегімен қажетті әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз (дисплейде бағдарламалың тиісті индикаторы жыпылықтайтын болады). «Меню» түймешігін қайта басып, бағдарлама таңдауын растаңыз.

i «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарлама таңдауы рассталған соң қажетті әзірлеу температурасын орнату аласыз. Әдепті орнатылған мәнді көбейту үшін «Час/+» түймешігін, азайту үшін «Мин/-» түймешігін пайдаланыңыз. Температураны төншеведі аяқтау үшін «Меню» түймешігін басыңыз.

5. Әдепті орнатылған әзірлеу уақытын өзгерту үшін «Час/+» және «Мин/-» түймешіктерін пайдаланыңыз.
6. Қажет болғанда стартты шегеру уақытын орнатыңыз.

i «Отсрочка старта» («Стартты шегеру») функциясы «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары пайдаланылғанда қол жетімсіз.

7. Әзірлеу бағдарламасын іске қосу үшін «Старт» түймешігін басыңыз. «Старт» және «Отмена/Разогрев» түймешіктерінің индикаторлары жанады. Әзірлеу уақытының көрісінше есебі, таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты, «Старт» түймешігі болғандаған соң бірден немесе табада қажетті температура болғанда басталады.

i Қажет болғанда «Старт» түймешігін басып, автоқызыдуру функциясын алдын ала өшіруге болады. «Отмена/Разогрев» түймешігінің индикаторы өshedі. «Старт» түймешігі қайта басыңыз, бұл функция қайта қосылады. «ЙОГУРТ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары пайдаланылғанда автоқызыдуру функциясы қол жетімсіз.

8. Әзірлеу бағдарламасы аяқталу туралы дыбыс сигналы хабарлайды, дисплейде «End» жазуы пайда болады. Ары караі, таңдалған бағдарламаға немесе ағымдағы тәншелімдерге байланысты аспап автоқызыдуру режимінің («Отмена/Разогрев» түймешігінің индикаторы және дисплейде «Подогрев» («Ысыту») жазуы жанады) немесе құту режимінен ауысады.
9. Енгізілген бағдарламаны болдырмау, әзірлеу үдерісін немесе автоыстыруды тоқтату үшін «Отмена/Разогрев» түймешігін басып, бірнеше секунд ұстаңыз.

Сапалы нәтиже шығаруышін REDMOND RMC-M4510 мультипірішіне ілескен арнаібы бул улгі үшін әзірленген аспаздық кітаптағы тағамды әзірлеу бойынша рецепттерді пайдалануды ұсынамыз. Тиісті рецепттерді www.redmond.company сайтында да таба аласыз.

Егер адепттегі автоматты бағдарламаларда қажетті нәтижеге жете алмадым деп ойласаңыз, «МУЛЬТИПОВАР» амбебап бағдарламасын пайдаланыңыз, ол сіздің аспаздық эксперименттеріңіз үшін көп мүмкіндік ашады.

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы

Осы бағдарлама пайдалануша тапсырыган температура параметрі мен әзірлеу уақыты бойынша тағамды әзірлеуге арналған. REDMOND RMC-M4510 мультипіріші «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасының арқасында бір кітап асханалық құралды алмастыра алады және есқі аспаздық кітапта табылған немесе Интернеттен алынған сіз үшін қызық іс жүзінде келген рецепт бойынша тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Егер әзірлеу температурасы 80°C аспаса, автосызу функциясы қолмен қосылу мүмкіндігінен өшеді.

Әдепті «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу уақыты 30 минут, әзірлеу температура 100°C құрайды. Бағдарламада температуралың қолмен орнату диапазоны 5°C қадамымен 35-170°C құрайды. Уақытты қолмен орнату диапазоны 1 минут қадамымен 2 минуттан 15 сағатқа дейін.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Температура 130°C жоғары орнатылғанда қауіпсіздік мақсатында әзірлеу уақыты екі сағатпен шектеледі.

«ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама әртүрлі палау түрлерін әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 35 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 10 минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«НА ПАРУ» бағдарламасы

Ет, құс еті, балық, қекөніс және құрамдасы көп тағамды буда әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 30 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 10 минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу үшін арнаібы контейнерді пайдаланыңыз (жинаққа кіреді):

1. Табаға 400-800 мл су құйыңыз. Табаға буда әзірлеу контейнерін орнатыңыз.
2. Азық-түлкіті рецептеке сайкес өлшеп, дайындаңыз және контейнерге біркелкі салып, табаңы аспап корпусына қойыңыз. Таба қыздыру элементіне тығыз тиіп тұрганына көз жеткізіңіз.
3. Автоматты бағдарламаларды пайдаланғанда жылпы әрекеттер тәртібінің 3-8 тармақтарының нұсқауларын үstanыңыз.

Су қайнаган соң және табада жеткілікті бу тығыздығы болғанда аспап дыбыс сигналын шығарады. Әзірлеу бағдарламасының жұмыс істеге уақытының көрініше есебі басталады.

«СУП» бағдарламасы

Сорпа, қатық, қекөністік және ет, балық, құс еті немесе қекөністік сұық көжелерін әзірлеу-ге арналған.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 40 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 20 минуттан 8 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Жұмыс параметріне өтеп алдында аспап дыбыстық сигнал береді. Аспаптың қақлағын ашыңыз және сорпаңың көбігін алып тастаңыз.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасы

Бағдарлама суды қайнатуды, ингредиенттерді салуды және ары қарай әзірлеуді қарастырады. Су қайнай саты және азықты салу қажеттілігі туралы дыбыс срншалы ескертеді. Әзірлеу уақытының көрініше есебі «Старт» түймешігі қайта басылған соң басталады.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 8 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 2 минуттан 1 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. «Отсрочка старт» («Стартты шегеру») және «Автоподогрев» («Автосызу») функциялары бұл бағдарламада қол жетіміз.

Кейір азық әзірленгенде (мысалы, макарон, тұшпара және басқасы) көбік қалыптасады. Ол таба сыртына тасымала үшін азық-түлкі қайнаган суға салынған соң бірнеше минуттан кейін қақлақты ашуға болады.

«МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Майы аз пастерленген сүтті пайдаланып, ботқаны әзірлеуге арналған.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 25 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Су тасып кетпей және қажетті нәтижеге жету үшін әзірлеудін алдында келесі әрекеттерді жасауға кеңес беріледі:

- дәні тұтас барлық жарманы (күріш, қаралымық, тары және т.б.) төгілетін су мөлдір болғанынша мүкітті жыныңыз;
- әзірлеудін алдында мультипіріш табасына сары май жағыныңыз;
- ингредиенттердің рецепттер кітабының нұсқауларына сайкес өлшеп, шамаластықты қатаң үстаныңыз (ингредиенттердің мөлшерін қатаң түрде шамаластықпен азайтыңыз немесе көбейтіңіз);
- майы алынбаған сүт пайдаланылғанда оған 1:1 шамаластықпен су қосыңыз.

Сүт пен жарма қасиеттері өндіруші мен өндірілген жеріне байланысты ерекшеленуі мүмкін, бұл кей кезде әзірлеу нәтижесіне ықпал етеді.

Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қажетті нәтиже шықраса, «МУЛЬТИПОВАР» амбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүт ботқасын ең тиімді әзірлеу уақыты 95°C құрайды. Ингредиенттердің мөлшері мен әзірлеу уақытын рецептке сәйкес орнатыңыз.

«ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Гуляш, жаркое мен рагу әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 20 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«ВЫПЕЧКА» бағдарламасы

Кекс, пісріме және ашытылған қамырдан пирог әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 50 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минут қадамымен 20 минуттан 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

 Бисквит дайындығын оған ағаш таяқшаны тығып, тексеруге болады (ши). Егер ол шығарылғанда үстінде жабысқа қамыр болмаса, бисквит дайын.

Пісрімені әзірлегендегі тағамды автоматтарты түрде ысыту функциясын өшіруге көнсө беріледі. Дайын азықты дымқыл болып калмауы үшін, әзірленген соң бірден мультипісрігіштен шығарыныз. Егер бұған мүмкін болмаса, автоВысытуды қосып, азықты мультипісрігіштің ішіндегі біраз мерзімге қалдыруға болады.

«ЖАРКА» бағдарламасы

Ет, күс еті, балық және көшпелік тағамды құрыға арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 15 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 1 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Бұл бағдарламада стартты шегеру функциясы қол жетімді емес.

 Тапсырылған әзірлеу температурасы болғанда аспап дыбыс сигналын шығарады.

Ингредиенттер күйін жабыстау үшін рецепттер кітабындағы нұсқаулықтарды үстенуға және таба ішіндеңгесін аралыстырып түрүға көнсө беріледі. «ЖАРКА» бағдарламасын қайта пайдаланудың алдында аспапты толық сұтытыңыз. Азықты ашиқ қақлақпен құрыға көнсө беріледі – бұл қытырлак қыбықты қалыптастыруға мүмкіндей болады.

«ЙОГУРТ» бағдарламасы

Үйде жасалған йогурт әзірлеуге және қамырды тындыруға арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 8 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 30 минут қадамымен 30 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Ингредиенттерді салғанда олар табаның пайдалы колемінің жартысынан коп алмайтынын байқаңыз. Бұл бағдарламада стартты шегеру функциясы қол жетімді емес.

 Йогурт әзірлеу үшін REDMOND RAM-G1 йогуртқа арналған арнаіы банкалар жинағын пайдалана аласыз (жеке сатып алынады).

«ХЛЕБ» бағдарламасы

Бидай ұнынан және қардай ұны қосылған артұрлі нан түрін пісрірге көнсө беріледі. Бағдарлама қамырды тындырудан пісрірге дейін толық әзірлеу айналымын қарастырады. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 3 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 10 минуттан бір сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Бұл бағдарламада «Автоподогрев» («АвтоВысыту») функциясының ең ұзақ жұмыс істеге уақыты үш сағатпен шектелген. «Отсрочка старта» («Стартты шегеру») функциясын пайдалануға көнсө берілмейді, өйткени бұл пісіру сапасына асер ету мүмкін.

Бағдарламаның бірінші жұмыс істеге уақыты ішінде қамыр тындытынын, одан кейін пісрірудің өзі болатынын есепке алу көрек. Ұнды пайдаланар алдында оны оттегігі қанықтыру және қоспаларды көтіру үшін елеуге көнсө беріледі. Уақытты қысқарту және әзірлеуді женилдешті үшін наңды әзірлеудің дайын қоспаларын пайдалануға көнсө береміз.

 Ингредиенттерді салғанда олар табаның пайдалы колемінің жартысынан көп алмайтынын байқаңыз.

Әзірлеу уақыты 1 сағаттан арналғанда «Старт» түймешігі басылған соң пісіру үдерісі басталады. Нан біркелкі пісіру үшін оны аспап дыбыс сигналын шығарған соң аудару көрек.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Нанды аспаптан шығару үшін асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Мультипісрігінде қақлақын қамырды тындыру кезеңінде ашпаңыз! Бұған пісрілетін азықтың сапасы байланысты.

«ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама бұқтырылған ет, және руљка, әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 3 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минут қадамымен 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Бағдарлама сұға күріш пен үгілмелі ботқа әзірлеуге арналған. Бағдарлама су толық қайнап біткен соң автоматты түрде өшүді қарастырады. Әзірлеу уақытын қолмен орнату мүмкіндігі, сонымен қатар «Отсрочка старта» («Стартты шегеру») және «Автоподогрев» («АвтоВысыту») функциялары бұл бағдарламада қол жетімді емес.

Әзірлеу бағдарламасын күту режимінде іске қосу үшін «Старт» түймешігін басыңыз. Әзірлеу режимінің индикаторлары және «Старт» түймешігінің жарығы жанды. Орнатылған бағдарлама орындағала бастайды.

III. АСПАП КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен көңестер

- Аспапты алғашқы пайдаланар алдында, сонымен қатар мультипісрігіштеге әзірлеген соң ас ісін көтіру үшінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минутын ішінде жарты лимон өндегеүге көнсө береміз.
- Жабық мультипісрігіштеге әзірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырмай көрек. Дайын тағамы бар табаны тоназықтерамикалықта сактай аласыз және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісрігіштеге ысыта аласыз.
- Егер аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру дисқісін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақлақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы көрек.

- Бұйымды тазалауға кірісдің алдында ол электр желісінен ажырап түрганына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмсақ мата мен ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдарды пайдаланыңыз.



Аспапты тазалағанда қатты майлұқты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!

- Мультипісрігшітің резина болшектерін тазалағанда мүқият болыңыз: олар закынданса немесе майысы, аспап дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.
- Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешілмелі бу клапаны аспапты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісрігшіте ас азірлену барысында қалыптасатын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераңың ішкі беттерін қажет болғанда тазалаңыз.

Корпусты тазалау

Бұйым копусын жұмсақ ылғал асханалық майлұқпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмсақ тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста ақкан су іздері мен айғыздарды болдырмау үшін оның бетін құрғатып сұртуге кеңес береміз.

Табаны тазалау

Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен дे, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші кеңестеріне сәйкес). Қатты кірлегендеге табаға жылы су құйып, бірақ уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультипісрігші корпусына қоюдың алдында сыртын бетін міндетті түрде кептіріп сұртіңіз. Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгерүү мүмкін. Бул візімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

Ішкі қақпақты тазалау

- Мультипісрігшіш қақпақтын ашыңыз.
- Қақпақтың ішкі жағындағы төмөн белгілінде екі пластмасса бекіткішті ортаға қарай бірге басыңыз. Ішкі қақпақты негізгі қақпақтан белінетіндей, күш салмай, өзінізге қарай төмен жақа бірақ тартыңыз.
- Екі қақпақтың беттерін ылғал асханалық майлұқпен немесе губкамен сұртіңіз. Қажет болғанда шешілген қақпақты ыдыс жуу құралын пайдаланып, абып түрган суда жуыңыз. ыдыс жуу машинасын бұл жағдайда пайдаланбау керек.
- Екі қақпақты кептіріп сұртіңіз.
- Қақпақты жоғарғы құystарға салыңыз. Шешілмелі қақпақты негізгі қақпақпен салыстырыңыз. Бекіткіштерді сыртын естілгенше бірақ күш салып басыңыз.

Шешілмелі бу клапаның тазалау

Бу клапаны аспаптың жоғарғы қақпақындағы арнайы ұшыққа орнатылған және сыртын және ішкі қабықтардан тұрады.

- Сыртық қабықты қақпақ құысындағы шығынқы жерден ұстап, жоғары және өзінізге қарай аблайап тартыңыз.
- Клапанның томенгі жағындағы пластмасса бекіткішті басып, ішкі қабықты шешіңіз.
- Қажет болғанда клапан резиналарын аблайап шығарыңыз. Клапанның барлық бөліктегін жуыңыз.
- Керініше тәртіпте жинаңыз: резиналарды орнына салыңыз, клапанның негізгі бөлік бекіткіштерін жоғарғы қабықтаста тиісті ілмектерге кептіріңіз және қабықтарды сыртын естілгенше салыстырыңыз. Бу клапаны аспап қақпақындағы ұшыққа тызып орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Клапан резинасы майысын қалмау үшін оны шешу, тазалау және орнату кезінде бұрманың және тартпанаңыз.

Конденсатты кетіру

Осы үлгіде конденсат аспап корпусында таба айналысында арнайы құыста жиналады. Мультипісрігшіш пайдаланылған сайын таба айналысында қалған конденсатты асханалық майлұқтың көмегімен кетіріңіз.

Жұмыс камerasын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары катаң үстанғанда сұйықтық, ас болліктері немесе қоқыстың аспаптың жұмыс камerasының ішіне түс мүмкіндігінде. Егер қаты ластанса, аспаптың көтімін жұмыссынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камerasының беттерін тазалау керек.

- ⚠ Мультипісрігшітің жұмыс камerasын тазалаудың алдында аспап электр желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз!**

Жұмыс камerasының буйірлік қабырғаларын, қыздыру дисқісінде бетін және орталық термоқадаға қабығын (қыздыру дисқісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлұқпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас азірленгенде керекіз істі бодлышымау үшін оның қалдықтарын мүқият кетіру керек.

Бөтен заттар орталық термоқадаға айналасындағы құысқа түскенде оларды қадаға қабына баспай, пинцетпен мүқият алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлемегенде ылғал орташа қатты губкамен немесе синтетикалық ыскерамикалықты пайдалануға болады.

- ⚠ Аспапты үнемі пайдаланғанда қыздыру дисқісінің түсі уақыттінде келе толық немесе жартылай взгеріп мүмкін. Бул візімен өзі құралыңа ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер еттейді.**

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктегін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе орамасын бүтіндейтін аекелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҰҚТИМАЛ АҚАПУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Ақау	Ұқтимал себептері	Жою әдісі	
Дисплейде келесі көте тұралы хабарлама туындауды: E1-E4	Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементі іsten шығы мүмкін	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз және сұтының. Қаклағыны тызып жаупы, аспапты электр желісіне қайта қосыңыз	
Аспап қосылмайды	Электрқоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаган	Шешімелі электр бауы аспаптағы тиісті ажыратқерамикалық және розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз	
	Электр розеткасы ақаулы	Аспапты жән розетката қосыңыз	
	Электр розеткасында тоқ жок	Электр желісіндеги кернеу барын тексеріңіз. Егер ол жок болса, үйнізге қызмет корсететін үйімға жолының	
ТАГАМ ӘТЕ ҮЗАК ӘЗІРЛЕҢЕДІ	Электр желісінен коректену жаңылысы (тоқ кернеүінің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан төмен)	Электр желісінде тоқтың тұракты кернеүін тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан төмен болса, үйнізге қызмет корсететін үйімға жолының	
	Таба мен қыздыру элементі арасына бетен зат немесе бөлшектер түсті (қоқыс, жарма, ас кесектері)	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, сұтының. Бетен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз	
	Таба мультипісрігіш корпусына қысық орнатылған	Табаны қисайтпай тегіс орнатыңыз	
Әзірлеу кезінде аспаптың қаклағы астынан бу шығады	Қыздыру дискісі қатты кірлеген	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, сұтының. Қыздыру дискісін тазалаңыз	
	Таба аспап корпусы на қисайын орнатылған	Табаны қисайтпай, тегіс қойыңыз	
	Таба мен мультипісрігіштің ішкі қаклағы қосылышының санылаусыздыбы бұзылған	Қаклақтың жабылмаған немесе қаклақтың астына бетен зат түсті	
		Қаклақ пен аспап корпусы арасында бетен зат (қоқыс, жарма, ас кесектері) жоқтыбын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісрігіш қаклағын ылғы сыртын естілгенше жабыңыз	
		Ішкі қаклақтағы тығыздауыш резина катты кірлеген, майысқан немесе закынданған	Аспаптың ішкі қаклағындағы тығыздауыш резина жағдайын тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін



Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жоңдеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе құрылдық сапасы жетіскеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайдағанда қашынды енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңделген, бұзылған және онымен дұрыс жұмыс істемеге нарижесінде закынданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық немірден табуға болады. Сериялық немір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүріп жағдайында сатып алынған күнінен 5 жыл қурайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуры керек. Мұндаидардың адемтеге тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Mazkur mahsulotdan foydalanishga kirishishdan oldin undan foydalanishga doir qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni ma'lumotnomma sifatida saqlab qo'ying. Asbobdan to'g'ri foydalanish uning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytiradi.

XAVFSIZLIK CHORALARI

- Texnika xavfsizligi talablari va mahsulotdan foydalanish qoidalariga rioya etilmasligi oqibatida kelib chiqqan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.
- Ushbu elektr jihizi maishiy sharoitlarda taom tayyorlash uchun mo'ljallangan ko'p funksiyali qurilma hisoblanadi va u kvartirada, shahardan tashqaridagi uylerda, mehmonxonalarda, do'konlarning maishiy xonalarida, ofislerda yoki nosanoat maqsadlarida foydalanishning boshqa shunga o'xshash sharoitlarda qo'llanilishi mumkin. Qurilmadan sanoat maqsadlarida yoki qurilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan maqsadlarda foydalanish mahsulotdan tegishli tarzda foydalanish shartlarining buzilishi hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Asbobni elektr tarmog'iga ularshan oldin uning kuchlanishi asbob elektr manbasining nominal kuchlanishi bilan mos kelish-kelmasligini tekshirib ko'ring (mahsulot texnik tavsifiga yoki unga zavoda o'rnatilgan taxtachaga qarang).
- Asbob iste'mol qiluvchi quvvat uchun mo'ljallangan uzaytirichdan foydalaning – parametrlarning mos kelmasligi qisqa tutashish yuz berishiga yoki kabeldan o't chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Asbobni faqat zaminlashga ega bo'lgan rozetkalarga ulang – bu elektr toki urishidan muhofaza qilish majburiy talabi. Uzaytirichdan foydalanayotganda u ham zaminlashga ega ekaniga ishonch hosil qiling.



DIQQAT! Asbob ishlayotganda uning qobig'i, kosasi va metalldan yasalgan detallari qiziydi! Ehtiyyot bo'ling! Oshxona qo'lqopidan

foydalaning. Qaynoq bug'dan kuymaslik uchun asbob qopqog'ini ochayotganda u tomonga qarab engashmang.

- Foydalanib bo'lgandan so'ng, shuningdek asbobni tozalayotganda yoki uni bir joydan boshqa joyga ko'chirayotganda rozetkadan uzb qo'ying. Elektr shnurini simdan emas, balki vilkadan ushlab, quruq qo'l bilan sug'urib oling.
- Elektr manba shnurini eshik oraliq idan yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazib tortmang. Elektr shnuri chuvalanib va bukilib qolmasligini, o'tkir predmetlar, burchaklar va mebel qirrasiga tegmasligini kuzatib boring.



YODDA SAGLANG: elektr manba kabelining tasodify shikastlanishi kafolat shartlariga mos kelmaydigan nosozliklarga, shuningdek elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Shikastlangan elektr kabeli servis-markzlarda shoshiling almashtirishni talab qiladi.

- Asbobni yumshoq yuzaga o'rnatmang, asbob ishlayotgan paytda uning ustini yopmang – bu qurilmaning qizib ketishi va ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Asbobdan ochiq havoda foydalanish taqiqlangan – qurilma qobig'ining ichiga suv yoki begona predmetlar tushishi uning jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Asbobni tozalashdan oldin u elektr tarmog'idan uzilgani va to'liq soviganiga ishonch hosil qiling. Asbobni tozalash bo'yicha yo'l-yo'riqlarga qat'iy ruya qiling.



Asbob qobig'in suv ichiga solish yoki uni oqar suv ostiga joylashtirish TAQIQLANADI!

- Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihatdan chetlanishlarga ega bo'lgan yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lмаган kishilar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ularga ushbu jihozdan foydalanish bo'yicha ko'satmalar berish o'tkazilayotgan hollar bundan mustasno. Ularning jihoz, uning ehtiyyot qismlari hamda uning qadog'i bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar ustidan nazoratni amalga

oshirish lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'ssatish bolalar tomonidan kattalar nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.

- Asbobni mustaqil ta'mirlash yoki uning konstruktsiyasini o'zgartirish man etiladi. Asbobga xizmat ko'ssatish va uni ta'mirlash bo'yicha ishlarning barchasini maxsus servis-markaz bajarishi lozim. Noprofessional bajarilgan ish asbobning buzilishiga, jarohatlanish hamda mol-mulkning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

STOP Jihozdan istalgan turdag'i nosozlik mavjud bo'lgan holda foydalanish ta'qilanganadi.

Teknik xususiyatlari

Modeli	RMC-M4510	Jom qoplamasasi....Anato® kuyishga qarshi sopol
Quvvati.....	860-1000 Vt	Display..... LED
Kuchlanish.....	220-240 V, 50 Gts	Bug' klapani olinuvchi
Jom hajmi.....	5 l	Ichki qopqoq..... olinuvchi

Dasturlar

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIOSHPAZ) | 8. ВЫПЕЧКА (PISHIRIQ) |
| 2. ПЛОВ (PALOV) | 9. ЖАРКА (QOVURISH) |
| 3. НА ПАРУ (BUG'DA) | 10. ЙОГУРТ (YOGURT) |
| 4. СУП (SHO'RVA) | 11. ХЛЕБ (NON) |
| 5. МАКАРОНЫ (MAKARONLAR) | 12. ТОМЛЕНИЕ (DIMLAB PISHIRISH) |
| 6. МОЛОЧНАЯ КАША (SUTLI BO'TQA) | 13. ЭКСПРЕСС (EKSPRESS) |
| 7. ТУШЕНИЕ (DIMLASH) | |

Funksiyalar

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»	
(dasturning ishlash jarayonida tayyorlash vaqt va haroratini sozlash).....	bor
Tayyor taomlar haroratini ushlab turish (avtomatik isitish).....	12 soatgacha
Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish	bor
Taomlarni isitish.....	12 soatgacha
Ishga tushirishni kechiktirish	24 soatgacha
Tovush signallarini o'chirish.....	bor

Majmua to'plami

Multipishirgich	1 dona	Yassi qoshiq	1 dona
RB-C502 jomi	1 dona	O'lchov stakani.....	1 dona
Bug'da tayyorlash uchun konteyner.....	1 dona	Jom uchun qisqichlar.....	1 dona
Cho'mich	1 dona	Resept kitobi	1 dona

Cho'mich/qoshiq uchun ushlagich 1 dona Xizmat ko'ssatish kitobchasi 1 dona
Foydalanish bo'yicha qo'llanma..... 1 dona Elektr ta'minot shnuri 1 dona

Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini takomillashtirish davomida bunday o'zgarishlar to'g'risida avvaldan xabardor qilmagan holda mahsulot dizayni, majmualar to'plami hamda texnik xususiyatlariiga o'zgarishlar kiritish huquqiga ega.

Multipishirgich tuzilishi A1

- Jihoz qopqoq'i
- Zichlovchi halqa
- Olinuvchi ichki qopqoq
- Bug' chiqishi uchun tirkish
- Jom
- Qopqoqni ochish tugmachasi
- Displeyli boshqaruv paneli
- Korpus
- Ko'tarish uchun dasta
- Olinuvchi bug' klapani
- Yassi qoshiq
- Cho'mich
- Bug'da tayyorlash uchun konteyner
- Cho'mich va qoshiq uchun ushlagich
- O'lchov stakani
- Jom uchun qisqichlar
- Elektr ta'minot shnuri

Boshqaruv paneli A2

- «Отмена/Разогрев» («Bekor qilish/Istish») tugmachasi – isitish funksiyasini yoqish/o'chirish, tayyorlash dasturi ishini to'xtatib qo'yish, kiritilgan parametrlarni bekor qilish.
- «Отсрочка» («Ishga tushirishni kechiktirish») tugmachasi – kechiktirilgan ishga tushirish vaqtini o'rnatish rejimini yoqish.
- «Меню» («Menyu») tugmachasi – avtomatik tayyorlash dasturini tanlash.
- Display.
- «Мин/-» («Daq/-») tugmachasi – tayyorlash va ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatish rejimlarida daqqaq qiyamatini tanlash.
- «Час/+» («Soat/+») tugmachasi – tayyor lash va ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatish rejimlarida saat qiyamatini tanlash.
- «Срапт» («Ishga tushirish») tugmachasi – berilgan tayyorlash rejimini yoqish.

Displeyning tuzilishi A2

- Avtomatik dasturlar indikatorlari.
- Ishga tushirishni kechiktirish rejimi
- Tayyorlash rejimi indikatori.
- Vaqt qiyamti indikatori.
- Avtomatik isitish rejimi indikatorlari.
- «ЭКСПРЕСС» dasturi indikatori.
- Isitish rejimi indikatori.
- Tovush signallarini o'chirish indikatori.
- Harorat qiyamti indikatori.

I. FOYDALANISHNI BOSHLASHDAN AVVAL

Mahsulotni qadog'idan oling, barcha qadoqlash materiallari va reklama nakleykalarini olib tashlang.

 *Ogohlantiruvchi nakleykalar, ko'satkili nakleykalar (mavjud bo'lsa) va uning korpusidagi mahsulot seriya raqami ko'satilgan yoriqni albatta o'z joyida saqlang!*

Tashigandan yoki quyi haroratlarda saqlagandan keyin yoqishdan avval kamida 2 soat jihozni xona haroratida saqlab turish kerak.

Elektr shnurini toliq yoying. Jihoz korpusini nam latta bilan arting. Olinuvchi detallarni sovunli suv bilan yuvining, elektr tarmog'liga ulashdan avval jihozning barcha elementlarini yaxshilab quriting.

Jihozni qattiq tekis yuzaga shunday o'rnatningki, bug' klapanidan chiqadigan qaynoq bug' gulqo'zlar, bezakli qoplamalar, elektron jihozlar va ortiqcha namlik va haroratdan shikastlanishi mumkin bo'lgan boshqa buyumlar yoki materiallarga tushmasin.

Tayyorlashdan avval multipishirgich-tezpishirgichning tashqi va ko'zga ko'rindigan ichki qismalari shikastlanishlar, siniq joylar va boshqa nuqsonlarning yoqligiga ishonch hosil qiling. Jom va qizdirish elementi orasida begona buyumlar bo'lmasligi kerak.

II. MULTIPISHIRGICH DAN FOYDALANISH

Soatni sozlash

Jihozni elektr tarmog'iga ulang. «Час/+» yoki «Мин/-» tugmachasini bosing va ushlab turing. Displayda joriy vaqt indikatori miltillay boshlaydi. Soat qiymatini o'rnatish uchun «Час/+» tugmachasini, daqiqa qiymatini o'rnatish uchun esa – «Мин/-» tugmachasini bosing. Soat va daqiqa qiymatlarining ortishi bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Maksimal qiymatga yetganda vaqtini o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing. Joriy vaqtini o'rnatish niyoyasiga yetishi bilan 5 soniya davomida paneldag'i tugmachalarini bosmang. Sozlanmalar avtomatik ravishda saqlanadi.

Tovush signallarini o'chirish

Tovush signallarini o'chirib qo'yish uchun istalgan rejimda «Меню» tugmachasini bosing va ushlab turing. Displayda tovush signallarini o'chirish indikatori yonadi. Tovush signallarini qayta yoqib qo'yish uchun «Меню» tugmachasini bosing va ushlab turing.

Tayyorlash vaqtini o'rnatish

REDMOND RMC-M4510 multipishirgichi har bir dastur uchun tayyorlash vaqtini mustaqil o'rnatishi mumkin («ЭКСПРЕСС» dasturidan tashqari). Berilayotgan vaqtning o'zarish qadami va mumkin bo'lgan diapazoni tanlangan tayyorlash dasturiga bog'liq bo'ladi.

Avtomatik tayyorlash dasturini tanlangan va «Меню» tugmachasini bosgandan keyin soat qiymatini o'rnatish uchun «Час/+» tugmachasidan, daqiqa qiymatini o'rnatish uchun esa – «Мин/-» tugmachasidan foydalaning. Soat va daqiqa qiymatlarining o'zarishi bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Parametrning maksimal qiymatiga yetganda o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.

 *Ayrim avtomatik dasturlarda o'rnatilgan tayyorlash vaqtining hisobi faqat jihoz berilgan ish haroratiga chiqqanidan keyin boshlanadi. Masalan, sovuq suv quyilsa va «НА ПАРУ» dasturida tayyorlash vaqt 5 daqiqa o'rnatilsa, dasturni ishga tushirish va berilgan tayyorlash vaqtining teskarri hisobi faqat suv qaynaganidan va jomda yetarli darajadagi zich bug' hosil bo'lganidan keyin boshlanadi. «МАКАРОНБ» dasturida o'rnatilgan tayyorlash vaqtining hisobi faqat suv qaynaganidan va «Cmaprm» tugmachasi qayta bositganidan keyingina boshlanadi.*

Dasturni ishga tushirishni kechiktirish

Ishga tushirishni kechiktirish funksiyasi taom tayyor bo'lishi kerak bo'lgan vaqtini berishga imkon beradi (dasturning ishslash vaqtini hisobga olgan holda). Ishga tushirishni maksimal kechiktirish vaqt 24 soatni tashkil qiladi. Standat bo'yicha ishga tushirishni kechiktirish vaqt dasturning ishslash vaqt va multipishirgich ischchi parametrlariga chiqishi uchun talab qilinadigan vaqtini (agar bu dasturni zavodda o'rnatilgan sozlanmalarida ko'zda tutilgan bo'lsa) tashkil qiladi. Ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatish qadami – 1 daqiqa.

Ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'zgartirish uchun avtomatik dastur tanlovini tsadiqlagandan keyin «Отсрочка» tugmachasini bosing. Soat qiymatini orttirish uchun «Час/+» tugmachasini bosing. Daqiqa qiymatini o'zgartirish uchun esa – «Мин/-» tugmachasini bosing. Soat va daqiqa qiymatlarining o'zarishi bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Parametrning maksimal qiymatiga yetganda o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.

 *Ishga tushirishni kechiktirish funksiyasi ishlayotgan vaqtida displayda joriy vaqt qiymati namoyish qilinadi. Taom tayyorligi vaqtini korish uchun «Отсрочка» tugmachasini bosing va ushlab turing. Ishga tushirishni kechiktirish funksiyasidan «ХАПКА», «МАКАРОНБ» va «ЭКСПРЕСС» dasturlaridan boshqa barcha tayyorlash dasturlarida foydalanish mumkin.*

Resept tarkibida tez buziluvchi mahsulotlar (tuxum, yangi sut, go'sht, pishloq va boshq.) mavjud bo'lgan hollarda ishga ishga tushirishni kechiktirish funksiyasidan foydalanish tavsija qilinmaydi.

Tayyor taomlar haroratini ushlab turish (avtomatik isitish)

Bu funksiya tayyorlash dasturi ishi yakunlanishi bilan darhol isitish rejimi avtomatik ravishda yonadi va tayyor taom haroratini 12 soat davomida 70-75°C doirasida ushlab turadi. Avtomatik isitish ishlayotgan vaqtida «Отмена/Разогрев» tugmachasi indikatori yonadi, displayda esa «Подогрев» indikatori va ushbu rejimdag'i ishslash vaqtining to'g'ri hisobi aks ettiriladi.

Zarur bo'lgan hollarda «Отмена/Разогрев» tugmachasini bosgan va bir necha soniya ushlab turgan holda avtomatik isitishni o'chirib qo'yish mumkin.

Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish

Tayyorlash dasturi ishi yakunlangandan keyin avtomatik isitishni yoqib qo'yish har doim ham zarur bo'lavermaydi. Shuni hisobga olgan holda REDMOND RMC-M4510 multipishirgichida ishga tushirishni kechiktirish funksiyasi yoki asosiy tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida bu funksiyasini avvaldan o'chirib qo'yish imkoniyati ko'zda tutilgan. Buning uchun dastur ishlayotgan

vaqtida «Старт» tugmchasini bosing. Avtomatik isitish funksiyasini yana yoqish uchun «Старт» tugmchasini qayta bosing.

i *Avtomatik isitish funksiyasidan «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» dasturlaridan foydalanganda va «МУЛЬТИПОВАР» dasturida tayyorlash harorati 80°C dan pastga o'rnatilgan hollarda foydalanib bo'lmaydi.*

Taomlarni isitish

REDMOND RMC-M4510 multipishirgichidan taomlarni isitish uchun foydalanish mumkin. Buning uchun:

1. Mahsulotlarni jomga joylashtiring, uni multipishirgich ko'rpusiga o'rnating.
2. Qopqoqni yoping, multipishirgichni elektr tarmog'iga ulang.
3. «Отмена/Разорев» tugmchasini bosing va bir necha soniya ushlab turing. Displaydag'i va tugmachadagi tegishli indikatorlar yonadi. Taymer isitish vaqtining to'g'ri hisobini boshlaydi.

Jihoz taomni 70-75°C haroratgacha isitidi va uni 12 saat davomida issiq holda ushlab turadi. Zarur bo'lgan hollarda «Отмена/Разорев» tugmchasini bosgan va tegishli indikatorlar ochmagunicha bir necha soniya ushlab turgan holda isitishni o'chirib qo'yish mumkin.

i *Avtomatik isitish va isitish funksiyalari tufayli multipishirgich mahsulotlarni 12 saatgacha isitilgan holda saqlab turishi mumkin, biroq biz taomlarni ikki-uch soatdan ortiq vaqt davomida isitilgan holda saqlashni tavsiya qilinmaymiz, chunki ayrim hollarda bu uning ta'mining o'zgarishlariga olib kelishi mumkin.*

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi

Yangi «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi bilan o'zingiz uchun pazandachilik ijodkorligining yanada ko'proq imkoniyatlarni oching! Agar «МУЛЬТИПОВАР» dasturi dastur parametrlarini u ishga tushgunicha berishga imkon bersa, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalangan holda siz sozlanmalarni bevosita tayyorlash jarayonini o'zgartirishingiz mumkin.

Siz doimo har qanday dastur ishini aynan sizning xohishingizga mos bo'ladigan tarza sozlashtiringiz mumkin. Shohra qaynab ketib qolayaptimi? Sutli bo'tqa «gochib ketayaptimi? Sabzavotlarni bug'da tayyorlash xaddan tashqari ko'p vaqt olayaptimi? Xuddi plita yoki duroxvoda tayyrlaganingiz kabi dastur ishini uzmag'an holda haroratni yoki tayyorlash vaqtini o'zgartiring.

i *«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan faqat tayyorlash vaqtida foydalanihingiz mumkin. «ЭКСПРЕСС» dasturidan foydalish vaqtida, ishaq tushirishni kechkitirish funksiyasi ishlayotgan va ishchi parametrlarga chiqishni kutilayotgan vaqtida «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalanih bo'lmaydi.*

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalanganda haroratni 1°C qadam bilan 35°C dan 170°C gacha bo'lgan diapazonda o'zgartirish mumkin. Tayyorlash vaqtining o'zgartirish diapazoni tanlangan dasturga bog'liq bo'ladi. O'zgartirish qadami – 1 daqqaq.

i *«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi ayniqsa turli tayyorlash dasturlaridan birgalikda foydalanihni talab qiluvchi murakkab reseptlar bo'yicha taomlar tayyorlash vaqtida foydali bo'lishi mumkin (masalan, do'lmlar, befstrogan, turli reseptlar bo'yicha sho'rvalar va pastalar, jem kabilarni tayyorlash vaqtida).*

1. Tayyorlash haroratini o'zgartirish uchun:
2. Tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida «Меню» tugmchasini bosing. Displayda harorat qiymati indikatori miltillay boshlaydi.
3. Kerakli haroratni o'rnatting. Soat qiyamatini o'rnatish uchun «Час/+» tugmchasini, daqqaq qiyamatini o'rnatish uchun esa – «Мин/-» tugmchasini bosing. Qiyamatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing. Maksimal qiymatga yetganda vaqtini o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi.
4. Boshqaruv panelidagi tugmchalarni 5 soniya davomida bosmang. O'zgarishlar avtomatik ravishda saqlanadi.

i *Tayyorlash harorati 130°C dan balandga o'rnatilganda ortiqcha qizib ketishdan himoya qilish uchun dasturning maksimal ishlash vaqtini 2 soat bilan cheklanadi («ВЫПЕЧКА» dasturidan tashqari). «ЙОГУРТ» avtomatik dasturidan foydalanganda tayyorlash haroratini o'zgartirish funksiyasidan foydalanih bo'lmaydi.*

Tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun:

1. Tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida «Меню» tugmchasini ikki marta bosing. Displayda vaqt qiymati indikatori miltillay boshlaydi.
2. Kerakli tayyorlash vaqtini o'rnatting. Qiymatni 1 soat qadam bilan o'zgartirish uchun «Час/+» tugmchasini, 1 daqqaq qadam bilan o'zgartirish uchun esa – «Мин/-» tugmchasini bosing. Soat va daqqaq qiymatlarining o'zgarishi bir-birga bog'liq bo'limgan holda sodir bo'ladi. Maksimal qiymatga yetganda vaqtini o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.
3. Boshqaruv panelidagi tugmchalarni 5 soniya davomida bosmang. O'zgarishlar avtomatik ravishda saqlanadi.

i *Agar tayyorlash vaqtini 00:00 ga o'rnatilsa, dasturning ishlashi to'xtatiladi.*

Avtomatik dasturlaridan foydalangandagi harakatlarning umumiy tartibi

1. Kerakli masalliqlarni tayyorlang (o'lchang).
2. Masalliqlarni tayyorlash dasturiga muvoqiq tarzda multipishirgich jomiga joylashtiring va uni jihoz korpusiga qo'ying. Barcha masalliqlar, jumladan suyuqlikning jom ichki yuzasidagi maksimal belgidan ortib ketmasligini kuzatib boring. Jonning nuqsontarsiz o'rnatilganligiga va qizdirish elementiga zich tegib turganligiga ishonch hosil qiling.
3. Multipishirgich qopqoq'ini tijillagan tovush chiqqargan holda yoping. Jihozni elektr tarmog'iga ulang.
4. Kutish rejimidan chiqish uchun «Меню» tugmchasini bosing. «Час/+» va «Мин/-» tugmchalari yordamida kerakli tayyorlash dasturini tanlang (displayda dasturning tegishli indikatori miltillay boshlaydi). «Меню» tugmchasini qayta bosish bilan dastur tanlovini tasdiqlang.

i *«МУЛЬТИПОВАР» dasturida dastur tanlovini tasdiqlagandan keyin kerakli tayyorlash haroratini o'rnatishingiz mumkin. Standart bo'yicha o'rnatilgan qiyamatni orttirish uchun «Час/+» tugmchasini, kamaytirish uchun esa – «Мин/-» tugmchasini bosing. Haroratni sozlashni yaukulash uchun «Меню» tugmchasini bosing.*

- Standart bo'yicha o'rnatilgan tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun «Час/+» va «Мин/-» tugmachalaridan foydalaning.
 - Zarur bo'lgan hollarda ishga tushirishni chekkitirish vaqtini o'nating.

i «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» va «ЭКСПРЕСС» dasturlaridan foydalanganda «Ishga tushirishni kechkitirish» funksiyasidan foydalanib bol'maydi.

 - Tayyorlash dasturni ishga tushirish uchun «Старт» tugmachasini bosing. «Старт» va «Отмена/Разгорев» tugmalarinining indikatorlari yonadi. Tayyorlash vaqtining teskarri hisobiga tanlangan tayyorlash dasturga bog'liq ravishda «Старт» tugmachasi bosilganidan keyin qoldi yoki jomda kerakli haroratga erishilganidan keyin boslanadi.
 - Zarur bo'lgan hollarda «Старт» tugmachasini bosish orqali avtomatik isitish funksiyasini awaldan ochirib qo'yish mumkin. «Отмена/Разгорев» tugmachasi indikatori o'chadi. «Старт» tugmachasini qayta bosish ushu funksiyani yana yoqadi. «ЙОГУРТ» va «ЭКСПРЕСС» dasturlaridan foydalanganda avtomatik isitish funksiyasidan foydalanib bol'maydi.
 - Tayyorlash dasturining yakunlanganligi to'g'risida sizni tovushli signal xabardor qiladi, displayda «End» yozuvini paydo bo'ladi. Keyin tanlangan dasturga yoki joriy sozlanmalarga bog'liq ravishda jihoz avtomatik isitish rejimiga («Отмена/Разгорев» tugmachasi indikatori va displaydagisi «Подгорев» yozuvini yonadi) yoki kutish rejimiga o'tadi.
 - Kiritilgan dasturni bekor qilish, tayyorlash yoki avtomatik isitish jarayonini to'xtatish uchun «Отмена/Разгорев» tugmachasini bosing va bir necha soniya ushlab turing.

 Sifatlari natijani olish uchun REDMOND RMC-M4510 multipishirgichiga ilova qilinadigan, ushbu model uchun maxsus ishlab chiqilgan pazandachilik kitobidan olingan taom tayyorlash bo'yicha reseptlardan foydalanishni taklif qilamiz. Tegishli reseptlarni siz yana www.redmond.company saytidan ham topishingizga mumkin.

Az sizningcha oddiy avtomatik dasturlarda kerakli natijaga erishilmagan bolsa, sizning pazandachilik tajribalaringiz uchun ulkan imkoniyatlarni ochuvchi «МУЛЬТИПОВАР» universal dasturidan foydalaning.

«МУЛЬТИПОВАР» dasturi

«МУЛЬТИПОВАР» дастuri harorat va tayyorlash vaqtining foydalanuvchi tomonidan berilgan parametrlari bo'yicha taomni tayyorlash uchun mo'ljallangan. «МУЛЬТИПОВАР» дастuri tufayli REDMOND RMC-M4510 multtipishirgichi bari qator oshxonasi jizholarining o'rinni egallashi va eski pazandachilik kitobidan topilgan yoki Internetden olinqan deyarli har qanday sizni qiziqtirgan resept bo'yicha taom tayyorlashqa imkon berishi mumkin.

i Agar taom tayyorlash harorati 80°C dan oshmasa, avtomatik isitish funksiyasi qo'lda yoqish mumkin bo'lmaqan tarzda o'chirib qo'yiladi.

Standart holatda «МУЛЬТИПОВАР» dasturida tayyorlash vaqtı 30 daqıqanı, tayyorlash harorati esa – 100 °C ni tashkil qıldı. Dasturda haroratnı órnatış diapazonı 5°C qadam bilan 35-170°C ni tashkil qıldı. Vaqtıñ qolда órnatış diapazonı – 1 daqıqa qadam bilan 2 daqıqadan 15 soatqacha .



DIQQAT! Harorat 130°C dan balandga o'rnatilgan hollarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida tayvorlash vaqtiga 2 saat bilan cheklanadi.

«ПЛОВ» дастури

Dastur palovning turli turlarini tayyorlash uchun mo'ljalangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtini 35 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqaliga o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 2 soatoacha bo'lgan diapazonda qo'llda o'rnatish mumkin.

«НА ПАРУ» dasturi

Go'shtli taomlar, baliq, tovuq go'shti, sabzavotlar va ko'p masalliqqli taomlarni bug'da tayyorlash uchun mo'ljalangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vagti 30 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalik o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 2 soatgacha bo'lgan diazipazonda qo'lda o'rnatish mumkin.

Ushbu dasturda tayyorlash uchun maxsus konteynerdan foydalaning (majmular to'plamiga kiradi):

1. Jomga 400-800 ml suv quying. Bug'da tayyorlash uchun konteynerni jomga o'rnatning.
 2. Mahsulotlarni reseptga ko'rsa o'lchang va tayyorlang, ularni konteynerga bir tekis yoying va jomni jihoz korpusiga qo'ying. Jomning qizdirish elementiga zich tegib turganligiga ishonch hosil qiling.
 3. Avtomatik dasturlardan foydalangandagi harakatlarning umumiy tartibining 3-8-bandlariga amal qiling.



Suv qaynagandan va jomda bug'ning kerakli zichligiga erishilganidan keyin jihoz tovushli signal beradi. Tayyorlash dasturining ishslash vaqtining teskari hisobi boshlanadi.

«CYΠ» dasturi

Bulonlar, go'sht, baliq, tovuq go'shti yoki sabzavotlardan ziravorli, sabzavotli va sovuq sho'rvalar tayyorlash uchun mo'ljalangan.

Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 40 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqali o'zgartirish qadami bilan 20 daqiqadan 8 soatgacha bo'lgan diapazonda go'lda o'rnatish mumkin.



Tayyorlashning ishchi parametrlariga chiqishdan avval jihoz tovushli signal beradi. Jihoz gopaoq'ini oching va sho'rya ko'pigini olib tashlang.

«MAKAPOHBl» dasturi

Dastur suvni qaynashgacha olib borish, masalliqlarni solish va ularni keyingi tayyorlashni ko'zda tutadi. Suvning qaynaganligi va masalliqlarni solish kerakligi to'g'risida tovushli signal xabar qildi. Tayyorlash vaqtining teskarri hisobi «Capt» tugmachasi qavta bosilqandan kevin boshlanadi.

Standart holatda ushbu dasturagi tayyorlash vaqtı 8 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqalı o'zgartirish qadами bilan 2 daqiqadan 1 soatgacha bol'gan diapazonda qol'da o'rnatish mumkin. Ushbu dasturda ishga tushirishni kechiktirish va avtomatik isitish funksiyalaridan foydalanish hol'mavdu.

 Ayrim mahsulotlarni (masalan, makaron, chuchvara) tayyorlaganda ko'pik hosil bo'ladi. Uning jomdan oqib ketishining oldini olish uchun mahsulotlarni qaynayotgan svuga solgandan bir necha daqiqa o'tgandan keyin qopqoqni ochib qo'yish mumkin.

«МОЛОЧНАЯ КАША» dasturi

Past darajadagi yog'likka ega bo'lgan tozalangan sутдан foydalаниб bo'tqalar tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 25 daqiqli tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqli o'zgartirish qадами bilan 5 daqiqlidan 1 saat 30 daqiqa gacha bo'lgan diapazonda qolda o'rnatish mumkin.

Sutning qaynab ketishini oldini olish va kerakli natijaga erishish uchun tayyorlashdan avval quyidagi harakatlarni bajarish tавсиya qилинади:

- butun donli (guruch, grechixa, oqlangan tariq va boshq.) barcha yormalarni jarayonda quylayotgan suv toza bo'lmaq unchida yaxshilab yuvish;
- tayyorlashdan avval multipishirgich jomini sariyog' bilan yog'lash;
- reseptlar kitobidagi ko'satmalarga ko'ra masalliqlarni o'lchagan holda nisbatlarga qat'iy amal qiliш (masalliqlar miqdorini qat'iy mutanosib tarzda kamaytirish yoki ortitish);
- qaymog'i olinmagan sутдан foydalanganda uni 1:1 nisbatda ichimlik suvi bilan aralashirish.

 Sut va yormalarning xususiyatlari kelib chiqishi va ishlab chiqaruvchiga bog'liq ravishda farg qiliш mumkin, bu esa ayrim hollarda tayyorlash natijalariga ta'sir ko'satadi.

Agar «МОЛОЧНАЯ КАША» dasturida kutilган natijaga erishilmagan bo'lsa, «МУЛЬТИПОВАР» universal dasturidan foydalaning. Sutli bo'tqa tayyorlash uchun optimal harorat bo'lib 95°C hisoblanadi. Masalliqlar miqdori va tayyorlash vaqtini reseptga ko'ra o'rnatishing.

«ТУШЕНИЕ» dasturi

Gulyash, jarkoye va ragu tayyorlash uchujin mo'ljallangan.

Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 1 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqli o'zgartirish qадами bilan 20 daqiqlidan 12 soatgacha bo'lgan diapazonda qolda o'rnatish mumkin.

«ВЫПЕЧКА» dasturi

Achitqili xamirdan kekslar, pishirqlar va piroqlar tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 50 daqiqli tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 10 daqiqli o'zgartirish qадами bilan 20 daqiqlidan 4 soatgacha bo'lgan diapazonda qolda o'rnatish mumkin.

 Biskvitning tayyor bo'lganligini unga yog'och kaltakchani (tishkovlagich) tiqib ko'rish orqali tekshirish mumkin. Agar u sug'urib olinsa va unda yopishgan xamir qolmasa – biskvit tayyor.

Pishiriq tayyorlaganda taomni avtomatik isitish funksiyasini o'chirib qo'yish tавсиya qилинади. Unam bo'lib qolmasligi uchun tayyor mahsulotni darhol multipishirgichdan chiqarib oling. Agar buning iloji bo'limsa, mahsulotni avtomatik isitish funksiyasi yoqilgan holda multipishirgichda oz vaqtga goldirishga yol qo'yildi.

«ЖАРКА» dasturi

Go'sht, tovuq go'shti, baliq va ko'p masalliqli taomlarni qovurish uchun mo'ljallangan.

Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 15 daqiqli tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqli o'zgartirish qадами bilan 5 daqiqlidan 1 soatgacha bo'lgan diapazonda qolda o'rnatish mumkin. Ushbu dasturida ishga tushishni kechiktirish funksiyasidan foydalаниб bo'lmaydi.

 Berilgan tayyorlash haroratiga erishilganda jihoz tovushli signal beradi.

Masalliqlarning kuyib ketishini oldini olish uchun reseptlar kitobidagi ko'satmalarga amal qiliш va jomdag'i masalliqlarni vaqt-i-vaqt bilan aralashirish turishi tавсиya qилимиз. «ЖАРКА» dasturidan takror foydalanshidan avval jihozni tol'iq sovitib oling. Mahsulotlarni jihoz qopqog'iни ochib qo'yan holda qovurish tавсиya qилинади – bu yaxshi qarsildaq qoplannи olishga imkon beradi.

«ЙОГУРТ» dasturi

Uy yogurtini tayyorlash va xamir tindirish uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 8 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 30 daqiqli o'zgartirish qадами bilan 30 daqiqlidan 12 soatgacha bo'lgan diapazonda qolda o'rnatish mumkin. Masalliqlarni solganda ularning jom foydali hajmining yarmidan ko'p qismini egallamasligini kuzatib turing. Bu dasturda avtomatik isitish funksiyasidan foydalаниб bo'lmaydi.

 Yogurt tayyorlash uchun siz REDMOND RAM-G1 maxsus bankalar toplamidan foydalanshingiz mumkin (alohiba xarid qилинади).

«ХЛЕБ» dasturi

Bug'doy unidan va javdar uni qo'shgan holda nonning turli turlarini pishirish uchun tавсиya qилинади. Dastur xamir tindirishdan boshlab pishirishgacha bo'lgan tayyorlashning to'liq siklini ko'za tutadi. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtı 3 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqli o'zgartirish qадами bilan 10 daqiqlidan 6 soatgacha bo'lgan diapazonda qolda o'rnatish mumkin.

Bu dasturda avtomatik isitish funksiyasining maksimal ishslash vaqtı uch soat bilan cheklangan. Ishga tushirishni kechiktirish funksiyasidan foydalаниш tавсиya qилинади, chunki bu pishiriq sifatiga ta'sir ko'satishi mumkin.

Dastur ishining birinchi soatida xamirni tindirish boradi, keyin bevosita pishirishga o'tiladi. Undan foydalanshidan avval kislordan bo'tyintirish va turli aralashmalarni yo'qotish uchun un elakdan o'tkazish tавсиya qилинади. Vaqtini qisqartirish va tayyorlashni soddalashtirish uchun non tayyorlashga mo'ljallangan tayyor aralashmalardan foydalаниш tавсиya qилимиз.

 Masalliqlarni solganda ularning jom foydali hajmining yarmidan ko'p qismini egallamasligini kuzatib turing.

Tayyorlash vaqt 1 soatdan kamroqqa o'rnatilganda «Cmapm» tugmachasi bosilgandan keyin pishirish jarayoni boshlanadi. Non bir tekis pishishi uchun jihoz tovushli signal berganidan keyin uni ag'darib qo'yish lozim.

 **DILQAT!** Tayyor nonni jihozdan olish vaqtida oshxona qol'qoplaridan foydalaning.

Xamirni tindirish bosqichida multipishirgich qopqog'ini ochmang! Tayyorlanayotgan mahsulotning sifati shunga bog'liq bo'ladi.

«ТОМЛЕНИЕ» дастuri

Dastur konservalashtirib dimlangan go'sht, va rulka.

Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqt 3 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 10 daqiqali o'zgartirish qadami bilan 5 daqiqadan 12 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lda o'rnatish mumkin.

«ЭКСПРЕСС» дастuri

Dastur guruch va sochilma bo'tqalarni suvda tayyorlash uchun mo'ljallangan. Dastur suv to'liq qaynaganidan keyin avtomatik o'chirishni ko'zda tutadi. Bu dasturda tayyorlash vaqtini qo'lda o'rnatish hamda ishga tushirishni kechiktirish va avtomatik isitish funksiyalaridan foydalanan mumkin emas.

Tayyorlash dasturni ishga tushirish uchun kutish rejimida «Crapr» tugmachasini bosing. Tayyorlash rejimi indikatorlari va «Crapr» tugmachasi chirog'i yonadi. O'rnatilgan dasturni bajarish boshlanadi.

III. JIHOZ USTIDAN QAROV

Umumiy qoidalar va tavsiyalar

- Jihozdan dastlabki foydalanshidan avval hamda tayyorlashdan keyin taom hidirlarni ketkazish uchun yarimta limonni «НА ПАРУ» dasturida 15 daqiga davomida qaynatishni tavsiya qilamiz
- Tayyorlangan taom bilan yoki suv to'dirilgan jomni 24 soatdan ortiq vaqt yopiq multipishirgichda goldirmang. Tayyor taomli jomni muzlatgichda saqlash va zarur bo'lgan hollarda isitish funksiyasidan foydalaniib multipishirgichda taomni isitish mumkin.
- Agar jihozdan uzoq vaqt foydalanasmasangiz, uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Ishchi kamera, jumladan qizdirish disk'i, jom, ichki qopqoq va bug' klapani toza va quruq bo'lishi kerak.
- Jihozni tozalashga kirishishdan avval uning elektr tarmog'idan uzilganligiga va to'liq sovuganligiga ishonch hosil qiling. Tozalash uchun yumshoq latta va abraziv bo'lмаган idish yuvish vositalaridan foydalaning.

 **Jihozni tozalashda dag'al salfetkalar yoki gubkalar, abraziv pastalardan foydalinish TAQIQLANADI.** Yana kimyoviy jihatdan faol bo'lgan yoki taomga tegib turuvchi buyumlar bilan qo'llash uchun tavsiya qilinmaydigan istalgan moddalaridan foydalanshiga ham yo'l qo'yilmaydi.

 Jihoz korpusini suvg'a botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TAQIQLANADI!

- Multipishirgichning rezinali qismlarini tozalashda juda ehtirot bo'ling; ularning shikastlanishi yoki deformatsiyalanishi jihozning notoq'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Jihoz korpusini ifoslanshantlik darajasiga ko'ra tozalash mumkin. Jom, ichki qopqoq va olinuvchi bug' klapanini jihozdan har safar foydalangandan keyin tozalash lozim. Multipishirgichda tayyorlash jarayonida hosil bo'luvchi kondensatni jihozdan har safar foydalangandan keyin chiqarib tashlang. Ishki kameraning ichki yuzalarini zaratutga ko'ra tozalang.

Korpusni tozalash

Mahsulot korpusini yumshoq nam oshxona salfetkasi yoki gubka bilan tozalang. Nozik tozalash vositasidan foydalishni mumkin. Suv dog'larini va korpusdag'i ko'chishlarning hosil bo'lishini oldini olish uchun biz uning sirtini quruq qilib artishni tavsija qilamiz.

Jomni tozalash

Jomni yumshoq gubka va idish yuvish vositasidan foydalangan holda qo'lda hamda idish yuvish mashinasida (uning ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariiga mos holda) tozalash mumkin.

Kuchli ifoslanshan hollarda jomga iliq suv quying va erishi uchun ma'lum vaqt goldiring, keyin tozalashni bajaring. Uni multipishirgich korpusiga o'rnatishdan avval jom tashqi sirtini albatta quruq qilib arting.

Jomdan muntazam ravishda foydalanganda uning ichki kuyishga qarshi qoplamasi to'liq yoki qisman rangini o'zgartirishi mumkin. Buning o'zi jomning nuqsonli ekanligining belgisi hisoblanmaydi.

Ichki qopqoqni tozalash

1. Multipishirgich qopqog'ini oching.
2. Qopqoq ichki tomonining quyi qismida ikkita plastmassa fiksatorni markazga tomon bir vaqtda bosing. Kuch ishlatmagan holda ichki qopqoqni u asosiy qopqoqdan ajralishi uchun bir oz o'zingizga va pastga torting.
3. Har ikkala qopqoq yuzasini yumshoq nam oshxona salfetkasi yoki gubka bilan arting. Zarur bo'lgan hollarda olingan qopqoqni idish yuvish vositasidan foydalaniib suv oqimi ostida yuvining. Bu holda idish yuvish mashinasidan foydalishni tavsija qilinmaydi.
4. Har ikkala qopqoqni quruq qilib arting.
5. Qopqoqni yugori chiqurchalarga qo'ying. Olinuvchi qopqoqni asosiy qopqoq bilan birlashtiring. Fiksatorni yengil kuch bilan tiqillagan tovush chiqqunicha bosing.

Olinuvchi bug' klapanini tozalash

Bug' klapani jihoz yugori qopqoq'idagi maxsus uyachaga o'rnatiladi va ichki hamda tashqi kojuxlardan tashkil topadi.

1. Tashqi kojuxni qopqoq chiqurchasidagi bo'rtiqdan ushlagan holda yugoriga va o'zingizga torting.
2. Klapanning quyi tomonidagi plastmassa fiksatorni bosing va ichki kojuxni oling.
3. Zarur bo'lgan hollarda klapan rezinasini ehtirotlik bilan oling. Klapanning barcha qismlarini yuvining.
4. Yig'ishni teskari tartibda amalga oshiring: rezinkani o'z joyiga qo'ying, klapan asosiy qismi

fiksatorlarini ichki kojuxdagi tegishli ilmoqlar bilan birlashtiring va kojuxni tiqillagan tovush chiqargan holda joylashtiring. Bug' klapani ni jihoz qopqog'idagi uyachaga zich qilib joylashtiring.

⚠ DIQQAT! Klapan rezinkalarining deformatsiyalanishini oldini olish uchun uni olganda, tozolaganda va o'rnatganda buramang va cho'zmang.

Kondensatni chiqarib yuborish

Bu modelda kondensatning ortiqcha qismi jihoz korpusidagi jom atrofidagi maxsus chuqurchada to'planishi mumkin. Multipishirgichdan har safar foydalangandan keyin jom atrofidagi chuqurlikda qolgan kondensatni oshxona salfetkasi yordamida olib tashlang.

Ishchi kamerani tozalash

Ushbu qol'lanmadagi ko'satmalarga qat'iy amal qilingan hollarad ishchi kameraga suyuqlik, taom zarrachalar yoki chiqindilarning tushish ehtiomi'l juda kam. Agar baribir jiddiy ifloslanish yuz bergan bo'lsa, jihozning noto'g'ri ishlashi yoki jihozning ishdan chiqishining oldini olish uchun ishchi kamera yuzasini tozalash lozim.

STOP Multipishirgich ishchi kamerasini tozalashga kirishidan avval uning elektr tarmog'idan uzungaligiga va to'liq sovgaganligiga ishonch hosil qiling!

Ishchi kameraning yon devorlari, qizdirish diskini yuzasi va markaziy termodatchik (tub qismining o'ttasida joylashgan) kojuxini nam (xo'l emas!) gubka yoki salfetka bilan tozalash mumkin. Agar siz yuvish vositasidan foydalananayotgan bo'lsangiz, keyingi taom tayyorlash vaqtida noxush hid paydo bo'lmasligi uchun uning qoldiqlarini ya xshilab ketkazish lozim.

Markaziy termodatchik atrofidagi chuqurchaga begona jismlar tushib qolgan hollarda ularni pinsep yordamida datchik kojuxiga bosmagan holda olib tashlang. Qizdirish diskining yuzasi ifloslangan hollarda o'rtaча qattiqlikdagi namlangan gubka yoki sintetik chyotkadan foydalanimish mumkin.

ℹ Jihozdan muntazam ravishda foydalaniilganda vaqt o'tishi bilan qizdirish diskining rangi to'liq yoki qisman ozgarishi mumkin. Buning o'zi qurilmaning nosoz ekanligini bildirmaydi va uning to'g'ri ishlashiga ta'sir ko'satmaydi.

Saqlash va tashish

Saqlashdan va qayta foydalanimishdan avval jihozning barcha qismlarini tozalang va to'liq quriting. Jihozni isitish jihozlaridan uzoqda bo'lgan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushmaydigan quruq, shamollatiladigan joyda saqlang.

Tashish va saqlash vaqtida jihozning shikastlanishiga va/yoki qadoqning butunligining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan mexanik ta'sirlar ostiga qo'yish ta'qilqanadi.

Jihoz qadog'i suv va boshqa suyuqliklar tegishidan saqlash lozim.

IV. MUMKIN BO'LGAN NOSOZLIKALAR VA ULARNI BARTA-RAF QILISH USULLARI

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabablar	Bartaraf qilish usuli
Displayda xatolik to'g'risida xabar namoyish qilindi: E1-E4	Tizim xatosi, boshqaruv platasi yoki qizdirish elementi ishdan chiqqan bo'lishi mumkin	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovutning. Oqqoqni zich qilib yoping, jihozni qaytadan elektr tarmog'iga ulang
Jihoz yonmayapti	Elektr ta'minoti jihozga va (yoki) elektr rozetkasiga ulanmag'an Elektr rozetkasi nosoz Elektr tarmog'ida tok yoq	Olinuvchi elektr shnurining jihodagi tegishli raz'emga va rozetkaga ulanganligiga ishonch hosil qiling Jihozni nosoz bo'lмаган rozetkaga ulang Elektri tarmog'idagi kuchlanish borligini tekshiring. Agar u bo'lnasa, uyingizga xizmat ko'satuvchi tashkilotga murojaat qiling
Taom xaddan tashqari uzoq vaqt tayoranayapti	Elektr tarmog'idagi ta'minotda uzlislihar mavjud (tok kuchlanishi darajaşı turg'un emas yoki me'yordan past) Jom bilan qizdirish elementi o'tsasiga begona buyum yoki zarrachalar (axlat, yormalar, taom bo'lakkari) tushib qolgan Multipishirgich korpusidagi jom notejis o'natalgan	Elektr tarmog'ida barqaror tok kuchlanishi borligini tekshiring. Agar u barqaror bo'lnasa yoki me'yordan past bo'lsa, uyingizga xizmat ko'satuvchi tashkilotga murojaat qiling Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovutning. Begona buyumlar yoki zarrachalarni olib tashlang Jomni tekis, nuqsonlarsiz o'nating
Tayorlash vaqtida jihoz qopqog'i ostidan bug' chiqadi	Multipishirgich jomi va ichki qopqog'i o'tsasidagi birlashuvning germetikligi buzilgan Ichki qopqoq dagi zichlovchi rezinka kuchli darajada kirlangan, deformatsiyalangan yoki shikastlangan	Jomni tekis, nuqsonlarsiz o'nating Qopqoq bilan jihoz korpusi orasida begona buyumlaming (axlat, yormalar, taom bo'lakkari) yoyligini tekshiring, ularni olib tashlang. Multipishirgich qopqog'inı doimo tiqillagan tovush chiqargan holda yoping Jihoz ichki qopqog'idagi zichlovchi rezinka holatini tekshiring. Uni almashtirish talab qilinishi mumkin

 Nosozlikni bartaraf qilib bo'lмаган hollarda vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Mazkur mahsulotga u sotib olingen sanadan e'tiboran 2 yilni muddatga kafolat beriladi. Kafolat muddati mobaynida ishlab chiqaruvchi materiallar yoki terish sifatining pastligi tufayli yuz bergen har qanday zavod nusxonarini ta'mirlash, detallarni yoki butun asbobni almashtirish yo'lli bilan bartaraf etish majburiyatini oladi. Kafolat faqat xarid sanasi original kafolat talonida do'kon muhri va sotuvchining imzosi bilan tasdiqlangan holda kuchga kiradi. Mazkur kafolat faqat mahsulot foydalanishga doir qo'llanmaga muvofiq ishlataligan, ta'mirlanmagan, qismlarga ajratilmagan, u bilan noto'g'ri muomalada bo'linishi natijasida shikastlanmagan, shuningdek mahsulotning to'liq butigli saqlanib qolgan holdagigan tan olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va sarflanma materiallar (filtrlar, lampochkalar, keramik va tefton qoplamlar, rezina zichlagichlar va h.k.)ning tabiiy eskirishiga tabbiq etilmaydi.

Maxsulotni ishlab chiqarilgan yilidan yoki uning sotilishi kunidan boshlab unga maxsulotning xizmat muddati va kafolat majburiyatlarining amal qilish muddati tarqaladi (agarda sotilgan sanasini aniqlab bo'lmasa).

Asbobni ishlab chiqarilgan sanasini maxsulotning korpusida identifikatsion yopishmasidagi seriyali raqamida topishingiz mumkin. Seriyali raqami 13 belgidan iborat. 6 va 7 belgilari oyni belgilaydi, 8-chi – maxsulotni ishlab chiqarilgan yilini.

Asbobning ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan xizmat muddati u sotib olingen kundan e'tiboran 5 yilni tashkil etadi, basharti mahsulotdan foydalanish mazkur qo'llanmaga va amaldagi texnik standartlarga muvofiq amalga oshirilgan bo'lsa.

 Asbob o'rami, foydalanishga doir qo'llanmani, shuningdek asbobning o'zini utilashtirish chiqindilarga ishlov berish bo'yicha mahalliy dasturga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Mazkur ashyolarni odattdagi maishiy axlat bilan birga tashlamang.

 *Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare a acestui produs si tineți aceste instructiuni la înțemnă. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.*

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placa signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necorespunzerea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pămînt – aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătura la pămînt.

 **ATENȚIE!** Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Fiți precauți! Folosiți mânușile de bucătărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.

- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasăți într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.

- Nu trageti cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoarea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.



Nu uitați: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.

- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el se poate suprâmâルzi și ulterior defecta.
- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețea electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului. **ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!**
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglați fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalajul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați de adulți.
- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparare trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

 Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

Caracteristici tehnice

Model.....	RMC-M4510	Acoperirea vasului....antiaderentă, ceramică Anato®
Putere.....	860-1000 W	Display.....LED
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz	Supapă de aburidetașabilă
Capacitatea vasului	5 l	Capac interiordetașabil

Programe

1. М У Л Т И П О В А Р	6. МОЛОЧНАЯ КАША(TERCI CU LAPTE)	11. ХЛЕБ (PÎINE)
2. ПЛОВ (PILAF)	7. ТУШЕНИЕ (INĂBUȘIRE)	12. ТОМЛЕНИЕ (FIERBERE INĂBUȘITĂ)
3. НА ПАРУ (LA ABURI)	8. ВЫПЕЧКА (COACERE)	13. ЭКСПРЕСС (EXPRESS)
4. СУП (SUPĂ)	9. ЖАРКА (PRÄJIRE)	
5. МАКАРОНЫ (PASTE)	10. ЙОГУРТ (IAURT)	

Funcții

Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (setarea timpului și temperaturii de preparare în timpul funcționării programului).....	este
Menținerea temperaturii bucătelor gata (încălzire automată).....	până la 12 ore
Deconectarea preventivă a încălzirii automate	este
Încălzirea bucătelor	până la 12 ore
Amânarea startului.....	până la 24 de ore
Deconectarea semnalelor sonore	este

Compleiere

Multi-cooker	1 buc.	Clește pentru vas	1 buc.
Vas RB-C502.....	1 buc.	Cartea rețete	1 buc.
Conteainer pentru preparare la aburi	1 buc.	Supor pentru polonic/lingură.....	1 buc.
Polonic	1 buc.	Instrucțiuni de utilizare	1 buc.
Lingură plată	1 buc.	Carte de service	1 buc.
Pahar cotat.....	1 buc.	Cablu de alimentare	1 buc.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțare prealabilă privind astfel de modificări.

Construcția multi-cooker-ului A1

- 1. Capacul dispozitivului
- 3. Capac interior detașabil
- 2. Inel de etanșare
- 4. Orificiul pentru ieșirea aburului

- 5. Vas
- 6. Buton pentru deschiderea capacului
- 7. Panoul de comandă cu display
- 8. Corp
- 9. Mâner pentru transportare
- 10. Supapă de aburi detașabilă
- 11. Lingură plată
- 12. Polonic
- 13. Conteiner pentru preparare la aburi
- 14. Suport pentru polonic și lingură
- 15. Pahar cotat
- 16. Clește pentru vas
- 17. Cablu de alimentare

Panou de comandă A2

1. Butonul «Отмена/Разогрев» («Anulare/încălzire») – conectarea/deconectarea funcției de încălzire,întreruperea funcționării programului de preparare,anularea setărilor de utilizator.
2. Butonul «Отсрочка» («Amânare») – conectarea regimului de setare a timpului de start amânat.
3. Butonul «Меню» («Meniu») – selectarea programului automat de preparare.
4. Display.
5. Butonul «Мин/-» («Min/-») – selectarea valorii minutelor în regimurile de setare a timpului de preparare și a startului amânat.
6. Butonul «Час/+» («Oră/+») – selectarea valorii orei în regimurile de setare a timpului de preparare și a startului amânat.
7. Butonul «Старт» («Start») – conectarea regimului setat de preparare.

Construcția displayului A2

- a. Indicatoarele programelor automate.
- b. Indicatorul regimului de start amânat.
- c. Indicatorul regimului de preparare.
- d. Indicatorul valorii orei.
- e. Indicatorul regimului de încălzire automată.
- f. Indicatorul programului «ЭКСПРЕСС».
- g. Indicatorul regimului de încălzire.
- h. Indicatorul deconectării a semnalelor sonore.
- i. Indicatorul valorii temperaturii.

I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Despachetați dispozitivul,înlăturați toate materialele de ambalare și autocolante promotională.

 Păstrați obligatoriu pe loc autocolante de avertizare,autocolante-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui!

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

Desfășurați complet cablul de alimentare. Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă. Pieile detasabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minuțios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul fierbinte care ieșe din supapa de aburi să nu nimerească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de la temperaturi și umiditate înalte.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale multi-cookerului nu au deteriorări, spargeri și alte defecte. Într-vasul și elementul de încălzire nu trebuie să fie obiecte străine.

II. UTILIZAREA MULTI-COOKERULUI

Setarea orei

Conectați dispozitivul la rețeaua electrică. Apăsați și mențineți apăsat butonul «Час/+» sau «Мин/». Indicatorul timpului curent pe display va începe să clipească. Pentru setarea valorii orei apăsați butonul «Час/+», a minutelor – butonul «Мин/-». Majorarea valorii orei și a minutelor se petrec independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător. După finisarea setării orei curente nu apăsați butoanele pe panou timp de 5 secunde. Setările se vor salva automat.

Deconectarea semnalelor sonore

Pentru deconectarea semnalelor sonore apăsați și mențineți apăsat butonul «Меню» în orice regim. Pe display va ilumina indicatorul de deconectare a semnalelor sonore. Pentru conectarea semnalelor sonore apăsați încă o dată și mențineți apăsat butonul «Меню».

Setarea timpului de preparare

În multi-cooker REDMOND RMC-M4510 puteți seta de sine stătător timpul de preparare pentru fiecare program, cu excepția programului «ЭКСПРЕСС». Pasul modificării și intervalul posibil al timpului setat depind de programul selectat de preparare.

După selectarea programului automat și apăsarea butonului «Меню» utilizați butonul «Час/+», pentru setarea valorii orei și butonul «Мин/-» – pentru setarea valorii minutelor. Modificarea valorii orei și a minutelor se petrec independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător.

i În unele programe automate numărătoarea timpului setat de preparare începe numai după ce dispozitivul a atins temperatura setată de funcționare. De exemplu, dacă turnați apă rece și să setați în programul «НА ПАРУ» timpul de preparare 5 minute, atunci lansarea programului și numărătoarea inversă a timpului setat de preparare vor începe numai după fierberea apei și formarea aburului destul de dens în vas. În programul «МАКАРОНЫ» numărătoarea timpului setat de preparare începe după fierberea apei și apăsarea repetată a butonului «Cmapm».

Amânarea startului programului

Funcția «Amânarea startului» permite setarea intervalului de timp la finalizarea căruia bucatele vor fi găte (înțând cont de timpul de funcționare al programului). Timpul maxim de start amânăt constituie 24 de ore. Timpul de start amânăt implicit este compus din timpul de funcționare a programului și timpul necesar pentru multi-cooker de a atinge parametrii de lucru (dacă acesta este prevăzut de setările de fabrică al programului). Pasul setării timpului de start amânăt – 1 minut.

Pentru modificarea timpului de start amânăt după confirmarea selectării programului automat de preparare apăsați butonul «Отсрочка». Pentru majorarea valorii orei apăsați butonul «Час/+». Pentru modificarea valorii minutelor – butonul «Мин/-». Modificarea valorii orei și a minutelor se petrece independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător.

i În timpul funcționării funcției «Amânarea startului» pe display se afișează valoarea orei curente. Pentru a vedea timpul gradului de pregătire a bucătelor apăsați și mențineți apăsat butonul «Отсрочка». Funcția de start amânăt este disponibilă pentru toate programele automate de preparare, cu excepția programelor «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» și «ЭКСПРЕСС».

i Nu utilizați funcția «Amânarea startului» dacă în rețeta sunt indicate produse perisabile (ouă, lapte proaspăt, carne, brânză, etc.).

Menținerea temperaturii bucatelor gata (încălzire automată)

Această funcție se activează automat imediat după finalizarea programului de preparare și poate menține temperatura bucatelor gata în limita de 70°-75°C timp de 12 ore. La funcționarea încălzirii automate se luminează indicatorul butonului «Отмена/Разогрев», pe display se afișează indicatorul «Подогрев» și numărătoarea directă a timpului de funcționare în regimul dat.

În caz de necesitate, încălzirea automată poate fi deconectată, apăsând și menținând apăsat timp de câteva secunde butonul «Отмена/Разогрев».

Deconectarea preventivă a încălzirii automate

Conecțarea încălzirii automate după finalizarea programului de preparare nu este de dorit întotdeauna. Înținând cont de acest fapt, în multi-cooker REDMOND RMC-M4510 este prevăzută opțiunea de deconectare din timp a acestei funcții în timpul funcționării funcției «Отсрочка спрят» («Amânarea startului») sau programului principal de preparare. Pentru aceasta în timpul funcționării programului apăsați butonul «Спрят». Pentru reconectarea încălzirii automate, apăsați încă o dată butonul «Старт».

i Funcția de încălzire automată nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» și la setarea în programul «МУЛЬТИПАР» temperaturii de preparare mai puțin de 80°C.

Încălzirea bucatelor

Puteți utiliza multi-cookerul REDMOND RMC-M4510 pentru încălzirea bucatelor reci. Pentru a face acest lucru:

1. Puneți produsele în vas, instalați-l în corpul multi-cookerului.
2. Închideți capacul, conectați dispozitivul la rețea electrică.
3. Apăsați și mențineți apăsat timp de câteva secunde butonul «Отмена/Разогрев». Se vor ilumina indicațoarele corespunzătoare pe display și pe buton. Timerul va începe numărătoarea directă a timpului de încălzire.

Dispozitivul va încălzi bucătele pînă la 70–75°C și le va menține în stare fierbinți timp de 12 ore. După necesitate, puteți opri încălzirea, apăsând și menținând apăsat timp de câteva secunde butonul «Отмена/Разогрев», pînă când se vor stinge indicațoarele corespunzătoare.

 *Datorită funcțiilor de încălzire automată și de încălzirea bucătelor multi-cookerul poate menține produsul într-o stare caldă pînă la 12 de ore, totuși nu se recomandă lăsarea bucătelor în acest regim mai mult de 2-3 ore, deoarece aceasta condiționează schimbarea calităților lor gustative.*

Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Descrierii mai multe oportunități pentru o creațivitate culinară cu o funcție nouă «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Dacă programul «МУЛЬТИПОВАР» permite setarea parametrilor de funcționare a programului pînă la lansarea acestuia, atunci utilizând funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», puteți modifica setările direct în procesul de preparare.

Puteți oricând regla funcționarea oricărui program, astfel încît acesta să corespundă dorințelor Dvs. Se evaporă supa la fierbere? «Fuge» terciul cu lapte? Legumele la aburi se prepară prea mult timp? Modificați temperatura sau timpul de preparare, fără a întrerupe funcționarea programului, ca și cum ati prepara la aragaz sau în cuptor.

 *Puteti utiliza funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» doar în timpul preparării. În timpul utilizării programului «ЭКСПРЕСС», activării funcției «Отсрочка старта» («Amânarea startului») și așteptării atingerii parametrilor de lucru funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» nu este disponibilă.*

Modificarea temperaturii la utilizarea funcției «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» este posibilă în intervalul de la 35°C pînă la 170°C cu pasul de 1°C. Intervalul posibil al timpului de preparare depinde de programul selectat. Pasul setării – 1 minut.

 *Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» poate fi deosebit de utilă, dacă preparați bucătele după rețete complicate, care necesită o combinație de programe diferite de preparare (de exemplu, la prepararea sarmalelor, beef stroganoff, supelor și pastelor conform diferitor rețete, gemurilor, etc.).*

Pentru modificarea temperaturii de preparare:

1. În timpul funcționării programului de preparare apăsați butonul «Меню». Indicatorul valorii temperaturii pe display va începe să clipească.
2. Setați temperatură dorită. Pentru majorarea apăsați butonul «Час/+», pentru micșorarea – butonul «Мин/-». Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător. La atingerea valorii maxime (minime) setarea va continua de la începutul intervalului.
3. Nu apăsați butoanele pe panoul de comandă timp de 5 secunde. Modificările se vor salva automat.

 *Pentru protecție contra supraîncălzirii la setarea temperaturii de preparare mai sus de 130°C timpul maxim de funcționare a programului se va limita pînă la două ore (cu excepția programului «ВЫПЕЧКА»). La utilizarea programului automat «ЙОГURT» funcția de modificare a temperaturii de preparare nu este disponibilă.*

Pentru modificarea timpului de preparare:

1. În timpul funcționării programului de preparare apăsați de două ori butonul «Меню». Indicatorul valorii orei pe display va începe să clipească.
2. Setați timpul de preparare dorit. Pentru majorarea valorii cu pasul de 1 oră apăsați butonul «Час/+», cu pasul de 1 minut – butonul «Мин/-». Modificarea valorii orei și a minutelor se petrece independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător.
3. Nu apăsați butoanele pe panoul de comandă timp de 5 secunde. Modificările se vor salva automat.

 *La setarea valorii timpului de preparare de 00:00, funcționarea programului va fi oprită.*

Instrucții generale privind utilizarea programelor automate

1. Pregătiți (căntăriți) ingredientele necesare.
2. Repartizați ingredientele în vasul multi-cookerului în conformitate cu programul de preparare și introduceți-l în corpul dispozitivului. Asigurați-vă ca toate ingredientele, inclusiv lichidul, să fie sub marcajul maxim de pe suprafața interioară a vasului. Asigurați-vă că vasul este instalat fără înclinări și aderă strâns la elementul de încălzire.
3. Închideți capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click. Conectați dispozitivul la rețea electrică.
4. Pentru a ieși din regimul de așteptare apăsați butonul «Меню». Selectați programul necesar de preparare cu ajutorul butoanelor «Час/+» și «Мин/-» (pe display va începe să clipească indicatorul corespunzător al programului). Confirmați selectarea programului prin apăsarea repetată a butonului «Меню».

 *În programul «МУЛЬТИПОВАР» după confirmarea selectării programului puteți seta temperatură dorită de preparare. Pentru majorarea valorii setată implicit utilizați butonul «Час/+», pentru micșorarea – butonul «Мин/-». Pentru a finisa setarea temperaturii apăsați butonul «Меню».*

5. Pentru modificarea timpului de preparare setat implicit utilizați butoanele «Час/+» și «Мин/-».
6. După necesitate, setați timpul de start amânăt.

 *Funcția «Отсрочка старта» («Amânarea startului») nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» și «ЭКСПРЕСС».*

7. Pentru lansarea programului de preparare apăsați butonul «Старт». Se vor ilumina indicațoarele butoanelor «Старт» și «Отмена/Разогрев». Numărătoarea inversă a timpului de preparare, în dependență de programul selectat de preparare, va începe imediat după apăsarea butonului «Старт» sau atingerea temperaturii necesare în vas.

 *După necesitate, puteți opri din timp funcția de încălzire automată, apăsând butonul «Старт».*

Indicatorul butonului «Отмена/Разогрев» se va stinge. Apăsarea repetată a butonului «Сmapm» va conecta din nou funcția dată. Funcția de încălzire automată nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЙОГУРТ» și «ЭКСПРЕСС».

8. Despre finalizarea programului de preparare vă informă un semnal sonor, pe display va apărea inscripția «End». Ulterior, în dependență de programul selectat sau setările curente, dispozitivul va trece în regimul de încălzire automată (se iluminează indicatorul butonului «Отмена/Разогрев» și inscripția «Подогрев» pe display) sau în regimul de aşteptare.
9. Pentru anularea programului introdus, întreruperea procesului de preparare sau încălzirea automată, apăsați și mențineți apăsat timp de câteva secunde butonul «Отмена/Разогрев».

 *Pentru obținerea rezultatului calitativ Vă oferim rețetele de preparare a bucătelor din carte de rețete însoțită de multi-cookerul REDMOND RMC-M4510 elaborată special pentru acest model. Puteți la fel găsi rețetele corespunzătoare pe siteul web www.redmond.company.*

Dacă conform opiniei Dvs, rezultatul dorit în programele automate obisnuite nu este obținut, utilizați programul universal «МУЛЬТИПОВАР» care oferă opurtunități enorme pentru experimentele culinare.

Programul «МУЛЬТИПОВАР»

Programul se recomandă pentru prepararea bucătelor după parametrii de temperatură și timpul de preparare setate de către utilizator. Datorită programului «МУЛЬТИПОВАР» multi-cookerul REDMOND RMC-M4510 poate înlocui o gamă întreagă de aparate de bucătărie și permite prepararea bucătelor practic după orice rețetă, găsită într-o carte veche de bucate sau în Internet.

 *Dacă temperatura de preparare a bucătelor nu depășește 80°C, funcția de încălzire automată va fi deconectată fără posibilitatea de conectare manuală.*

Timpul de preparare setat implicit în programul «МУЛЬТИПОВАР» constituie 30 de minute, temperatura de preparare – 100°C. Intervalul setării manuale a temperaturii în program constituie 35-170°C cu pasul setării de 5°C. Intervalul setării manuale a timpului – de la 2 minute pînă la 15 ore cu pasul de 1 minut.

 *ATENȚIE! Din motive de securitate la setarea temperaturii peste 130°C timpul de preparare va fi limitat pînă la 2 ore.*

Programul «ПЛОВ»

Programul se recomandă pentru prepararea diferitor tipuri de pilaf. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 35 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 10 minute pînă la 2 ore cu pasul setării de 5 minute.

Programul «НА ПАРУ»

Programul se recomandă pentru prepararea la aburi a cărnii, cărnii de pasăre, peștelui, legumelor și bucătelor multicomponente. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 30 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 10 minute pînă la 2 ore cu pasul setării de 5 minute.

Pentru preparare în acest program utilizați un conținere special (face parte din setul de livrare):

1. Turnați în vas 400-800 ml de apă. Instalați conținelerul pentru preparare la aburi în vas.
2. Cântăriți și pregătiți toate ingredientele conform rețetei, repartizați-le uniform în conținere și instalați vasul în corpul dispozitivului. Asigurați-vă că vasul aderă strâns la elementul de încălzire.
3. Urmați indicațiile pct. 3-8 din instrucțiunile generale privind utilizarea programelor automate.

 *După clocoirea apei și atingerea densității necesare a aburului în vas dispozitivul va emite un semnal sonor. Se va începe numărătoarea inversă a timpului de funcționare a programului de preparare.*

Programul «СУП»

Se recomandă pentru prepararea bulioanelor, supelor din legume și supelor reci din carne, pește, pasăre sau legume.

Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 40 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 20 minute pînă la 8 ore cu pasul setării de 5 minute.

 *Înainte de ieșirea la parametrii de lucru dispozitivul va emite un semnal sonor. Deschideți capacul dispozitivului și luați spuma din supă.*

Programul «МАКАРОНЫ»

Programul prevede aducerea apei la fierbere, încărcarea ingredientelor și pregătirea lor ulterioară. Despre momentul atingerii punctului de fierbere a apei și necesității încărcării alimentelor va anunța semnal sonor. Numărătoarea inversă a timpului de preparare va începe după apăsarea repetată a butonului «Старт».

Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 8 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 2 minute pînă la 1 oră cu pasul setării de 1 minut. Funcțiile «Amânarea startului» și «Încălzire automată» în acest program nu sunt disponibile.

 *La prepararea unor alimente (de exemplu, paste, pelmeni, etc.) se formează spumă. Pentru prevenirea revărsării posibile a acesteia peste marginile vasului, puteți deschide capacul paste căteva minute după încărcarea alimentelor în apa clocoindă.*

Programul «МОЛОЧНАЯ КАША»

Se recomandă pentru prepararea terciului cu utilizarea laptelui pasteurizat cu un procent de grăsimi redus. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 25 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 5 pînă la 1 oră și 30 de minute cu pasul setării de 1 minut.

Pentru a preveni clocoirea laptelui și a obține un rezultat necesar se recomandă înainte de preparare de a efectua următorii pași:

- spălați bine toate crucele cu bob întreg (orez, hrișcă, grâu, etc.) până când apa va deveni limpede;
- ungeti vasul multi-cookerului cu unt înainte de preparare;

- respectați riguroș propozițiile, căntărind ingredientele conform rețetelor din carte de rețete (majorați sau micșorați cantitatea ingredientelor doar în mod proporțional);
- în cazul folosirii lăptelui integral diluați-l cu apă potabilă în proporție de 1:1.

i Proprietățile lăptelui și ale crupelor pot varia în dependență de locul de origine și producător, fapt ce acționează uneori asupra rezultatelor de preparare.

Dacă rezultatul dorit în programul «МОЛОЧНАЯ КАША» nu a fost atins, utilizați programul universal «МУЛЬТИПОВАР». Temperatura optimă pentru prepararea terciului cu lapte constituie 95°C. Cantitatea ingredientelor și timpul de preparare setați conform rețetei.

Programul «ТУШЕНИЕ»

Se recomandă pentru prepararea tocanei din carne, fripturii și ghiveciului. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 1 oră. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 20 minute până la 12 ore cu pasul setării de 5 minute.

Programul «Выпечка»

Se recomandă pentru prepararea checurilor, budincilor și tartelor din aluat cu drojdie. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 50 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 20 minute până la 4 ore cu pasul setării de 10 minute.

i Puteti verifica gradul de pregătire a pandispanului împlinând în el un bețișor de lemn (scobitoare). Dacă la scoaterea acestuia pe el nu rămân încleiate fragmente de aluat -pandispanul este gata.

La prepararea copturilor se recomandă deconectarea funcției de încălzire automată a bucatelor. Scoateți produsul gata din multi-cooker imediat după preparare, pentru evitarea umezirii lui. Dacă acest lucru este imposibil, se admite lăsarea produsului în interiorul multi-cookerului pe un termen scurt la conectarea încălzirii automate.

Programul «Жарка»

Se recomandă pentru prăjirea cărnii, cărnii din pasăre, peștelui și bucatelor multicomponente.

Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 15 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 5 minute până la 1 ora cu pasul setării de 1 minut. Funcția de start amânăt în acest program nu este disponibilă.

i La atingerea temperaturii setate de preparare dispozitivul va emite un semnal sonor.

Pentru a evita arderea ingredientelor se recomandă urmarea instrucțiunilor din carte de rețete și amestecarea periodică a conținutului în vas. Înainte de utilizare repetată a programului «ЖАРКА» lăsați dispozitivul să se răcească complet. Se recomandă prăjirea alimentelor cu capacul deschis – acesta va permite de a obține o crustă crocantă.

Programul «Йогурт»

Se recomandă pentru prepararea iaurtului de casă și pentru dospirea aluatului. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 8 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 30 minute până la 12 ore cu pasul setării de 30 de minute. La încărcarea

ingredientelor asigurai-vă, că toate ingredientele nu au ocupat mai mult de o jumătate din volumul util al vasului. Funcția de încălzire automată în acest program nu este disponibilă.

i Pentru prepararea iaurturilor puteți utiliza un set special de borcănașe pentru iaurt REDMOND RAM-G1 (se achiziționează separat).

Programul «ХЛЕБ»

Se utilizează pentru coacerea diferitor tipuri de pâine din amestecuri de făină de grâu și secără. Programul prevede un ciclu complet de preparare de la dospirea aluatului până la coacere. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 10 minute până la 6 ore cu pasul setării de 5 minute.

Timpul maxim de lucru a funcției «Încălzire automată» în acest program este limitat până la 3 ore. Nu utilizați funcția «Amânarea startului», deoarece aceasta poate influența calitatea copturii.

Tineți cont, că în decursul primei ore a funcționării programului are loc dospirea aluatului, apoi – coacerea. Înainte de utilizarea făinii, se recomandă cererea ei pentru a îmbogăti cu oxigen și a înlătura impuritățile din ea. Pentru reducerea timpului și simplificarea procesului de coacere, se recomandă utilizarea amestecurilor gata pentru prepararea pâinii.

i La încărcarea ingredientelor asigurai-vă, că toate ingredientele nu au ocupat mai mult de o jumătate din volumul util al vasului.

La setarea timpului de preparare mai puțin de 1 oră după apăsarea butonului «Cmapr» va începe procesul de coacere. Pentru prăjirea uniformă a pâinii întoarceți-o după emiterea de către dispozitiv a semnalului sonor.

⚠ ATENȚIE! Utilizați mănuși de bucătărie pentru scoaterea pâinii gata din dispozitiv.

Nu deschideți capacul multi-cookerului la etapa dospirii aluatului! De aceasta depinde calitatea produsului copt.

Programul «ТОМЛЕНИЕ»

Programul se recomandă pentru prepararea conservelor, și cărnii pe os. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 5 minute până la 12 ore cu pasul setării de 10 minute.

Programul «Экспресс»

Programul se recomandă pentru prepararea orezului și terciurilor fărâmicioase cu apă. Programul prevede deconectarea automată după fierberea completă a apei. Posibilitatea setării manuale a timpului de preparare, precum și funcțiilor «Amânarea startului» și «Încălzire automată» în acest program nu sunt disponibile.

Pentru pornirea programului de preparare în regimul de așteptare apăsați butonul «Crapr». Se vor ilumina indicatorale regimului de preparare și iluminarea butonului «Crapr». Va începe lucrul programului setat.

III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Recomandări și reguli generale

- Înainte de prima utilizare a dispozitivului, precum și pentru înlătărarea miroșurilor bucătelor din multicooker după preparare, se recomandă fierberea în acesta timp de 15 de minute a unei jumătăți de lămâie în programul «HA ΠΑΡΥ».
- Nu lăsați în multicooker încis vasul cu bucatele gata sau umplut cu apă mai mult de 24 ore. Vasul cu bucatele gata îl puteți păstra în frigider și, în caz de necesitate, le puteți încălzii în multicooker utilizând funcția de încălzire.
- Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la rețea electrică. Camera de lucru, inclusiv și elementele de încălzire, vasul, capacul intern și supapa de evacuare a aburului trebuie să fie curate și uscate.
- Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea electrică și s-a răcit complet. Pentru curățarea dispozitivului, utilizați o cârpă moale și soluții delicate pentru spălarea vaselor.

STOP *NU UTILIZAȚI în timpul curățării dispozitivului șerufele sau burete dure, paste abrasive. La fel, nu utilizați orice substanțe chimice abrasive sau alte substanțe care nu sunt recomandate pentru curățarea obiectelor care intră în contact cu produsele alimentare.*

⚠️ NU SCUFUNDĂȚI corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!

- Fiți atenți la spălarea pieselor din cauciuc ale multicookerului: deteriorarea sau deformarea acestora poate duce la funcționarea incorrectă a dispozitivului.
- Curățați corpul dispozitivului după necesitate. Curățați vasul, capacul interior și supapa deasăbilă de evacuare a aburului după fiecare utilizare a dispozitivului. Condensatul care se formează în procesul de preparare a bucătelor în multi-cooker înlătărați după fiecare utilizare a dispozitivului. Suprafețele interioare ale camerei de lucru curățați-le după necesitate.

Curățarea corpului

Curățați corpul dispozitivului cu un șeruțel de bucătărie moale și umed sau cu un burete. Puteți utiliza un detergent delicat. Pentru a evita surgeri posibile de apă sau urme pe corpul dispozitivului, se recomandă stergerea suprafeței lui pînă la uscat.

Curățarea vasului

Puteți curăța vasul atât manual, utilizând un burete moale sau o soluție pentru spălat vase, cât și în mașina de spălat vase (în conformitate cu recomandările producătorului acestuia).

În cazul impurificării considerabile turnați în vas apă caldă și lăsați-l la înmuiațat pentru o perioadă de timp după care curățați-l. Stergeți obligatoriu suprafața exterioară a vasului pînă la uscat, înainte de a-l instala în corpul multi-cookerului.

La utilizarea frecventă a vasului este posibilă modificarea ușoară sau totală a culorii suprafeței interioare antiaderente. Acest lucru nu reprezintă un defect al vasului.

Curățarea capacului interior

- Deschideți capacul multi-cookerului.
- În partea inferioară din interiorul capacului apăsați concomitent spre centru cele două fixatoare din plastic. Fără aplicarea efortului, scoateți capacul interior trăgându-l spre sine și îñ jos, pentru a-l elibera de la capacul de bază.
- Stergeți suprafețele ambelor capace cu un șeruțel de bucătărie umed sau cu un burete. După necesitate, spălați capacul scos sub jet de apă, utilizând un detergent de curățare. Nu utilizați în acest caz mașina de spălat vase.
- Stergeți ambele capace pînă la uscat.
- Introduceți capacul în canalele superioare. Aliniați capacul deasăbil cu capacul de bază. Cu un efort mic apăsați pe fixatoarele pînă se va auzi un click.

Curățarea supapei de aburi deasăbilă

Supapa de aburi este instalată într-un loc special pe capacul superior al dispozitivului și este compus din mantele exterioare și interioare.

- Trageți ușor manta superioară de ieșitură în adâncitura capacului în sus și spre sine.
- Apăsați pe fixatorul din plastic de pe partea inferioară a supapei și scoateți manta interioară.
- După necesitate, scoateți cu grijă inelul supapei. Spălați toate piesele supapei.
- Efectuați asamblarea în ordinea inversă: instalați inelul la loc, aliniați fixatoarele părții de bază a supapei cu ieșiturile corespunzătoare pe manta interioară și cuplați-le pînă se va auzi un click. Instalați compact supapa de aburi în locașul pe capacul dispozitivului.

⚠️ ATENȚIE! Pentru a evita deformarea inelului pe supapa nu-l răsuciți și nu-l trageți în timpul scoaterii, curățării și instalării.

Înlătărarea condensatului

În modelul dat condensatul se acumulează într-o adâncitură specială pe corpul dispozitivului în jurul vasului. Înlătărați condensatul acumulat în adâncitura în jurul vasului cu ajutorul unui șeruțel de bucătărie după fiecare utilizare a dispozitivului.

Curățarea camerei de lucru

La respectarea strictă a indicațiilor prezentei instrucțiuni de utilizare, posibilitatea nimeririi lichidului, particulelor de alimente sau a murdăriei în interiorul camerei de lucru a dispozitivului este minimă. Dacă impurificarea esențială totuși a avut loc, curățați suprafața camerei de lucru pentru a evita funcționarea incorrectă sau defectarea dispozitivului.

STOP *Înainte de curățarea camerei de lucru a multi-cookerului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea electrică și s-a răcit complet!*

Pereții laterali ai camerei de lucru, suprafața elementului de încălzire și manta traductorului termic central (situat în mijlocul elementului de încălzire) pot fi curățați cu un burete sau un șeruțel umezit (dar nu umed!). În cazul utilizării detergentului îndepărtați toate resturile lui, pentru a evita apariția miroșului nedorit la prepararea ulterioară a bucătelor.

La nimerirea obiectelor străine în adâncitura din jurul traductorului termic central, îndepărtați-le cu grijă cu o pensă, fără a apăsa pe manta traductorului. La impurificarea suprafetei elementului de încălzire utilizați bureta umezită de o duritate medie sau perie sintetică.

- i** La utilizarea regulată a dispozitivului, cu timpul, este posibilă decolorarea totală sau parțială a elementului de încălzire. Acesta nu este un indicator al defecțiunii dispozitivului și nu influențează corectitudinea funcționării lui.

Păstrarea și transportarea

La utilizarea repetată sau păstrare uscată în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzoitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului.

Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înălțatire
Pe display apare un mesaj de eroare: E1-E4	Eroare de sistem, este posibilă defectarea plătei de control sau a elementului de încălzire	Deconectați dispozitivul de la rețea electrică, lăsați-l să se răcească. Închideți compact capacul, conectați din nou dispozitivul la rețea electrică
Dispozitivul nu se conectază	Cablul de alimentare nu este conectat la dispozitiv și (sau) la priza electrică	Așezați-vă, că cablul de alimentare detabil este conectat la conectorul corepunzător pe dispozitiv și la priză
	Priza electrică nu este în stare de funcționare	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
	Lipsește energia electrică în rețea electrică	Verificați prezența tensiunii în rețea electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs
Bucatele se prepară prea mult timp	Întreruperi în alimentarea de la rețea electrică (nivelul tensiunii curentului nu este stabil sau mai jos de valoarea normală)	Verificați prezența tensiunii stabile în rețea electrică. Dacă aceasta este instabilă sau mai joasă de valoarea normală, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs
	Între vasul și elementul de încălzire a nimerit un obiect sau particule străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente)	Deconectați dispozitivul de la rețea electrică, lăsați-l să se răcească. Înlăturați obiectul străin sau particulele
	Vasul în corpul multi-cookerului este instalat cu înclinări	Instalați vasul drept, fără înclinări
	Elementul de încălzire este foarte murdar	Deconectați dispozitivul de la rețea electrică, lăsați-l să se răcească. Curătați elementul de încălzire

În timpul preparării ieșe aburul de sub capac	Nu se respectă criteriul zare a conectării vasului și capacului interior al multi-cookerului	Vasul este instalat cu înclinări în corpul dispozitivului capacul nu este închis compact sau sub capac a nimerit un obiect străin inelul de etanșare de pe capacul interior este foarte murdar, defectat deteriorat	Instalați vasul drept, fără înclinări Verificați dacă nu sunt obiecte străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente) între capac și corpul dispozitivului, înălțați-le. Închideți întotdeauna capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click Verificați starea inelului de etanșare de pe capacul interior al dispozitivului. Posibil acesta necesită o înlocuire
---	--	---	--

i Nosozlikni bartaraq qilib bo'lmagan hollarda vakolatlari servis markaziga murojaat qiling.

V. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înălță prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecțiuni de la fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin stampilă magazinului și semnatura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorecte, precum și păstrării toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspindește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperirilor ceramice și de teflon, garniturilor de etanșare etc.).

Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 5 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

i Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъженъ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Чан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АльФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-M4510-CIS-UM-8